

Инструкция

Гребной тренажер VictoryFit VF-WR800

Полезные ссылки:

[Гребной тренажер VictoryFit VF-WR800 - смотреть на сайте](#)

[Гребной тренажер VictoryFit VF-WR800 - читать отзывы](#)



Гребной тренажер
VF-WR800
Руководство пользователя



www.victoryfit.ru

Тел: 8(812) 429-70-89

Установите:



Добавьте воды:

1. Пожалуйста, при техническом обслуживании тренажера используйте только комплектные инструменты.
2. Для заполнения бака используйте только чистую воду (от 7 до 17 литров).
3. При заполнении бака не превышайте уровень, отмеченный красной полосой.
4. Меняйте воду не реже чем раз в год.



Неисправность	Решение
Нет изображения на экране	Проверьте батарею. Если она разряжена, замените.
Нет скольжения по направляющей	Очистите направляющие от пыли. Добавьте смазку.
Посторонние звуки	Добавьте смазку в движущиеся детали

Сборка тренажера:

1. Подсоедините деревянную планку между двумя направляющими, как показано на рисунке, вставьте болты в отверстия, немного затяните их и вставьте седло между направляющими.



2. Снимите крепежную пластину, показанную на рисунке, установите ее между направляющими, вставьте болты в отверстия и слегка затяните.



3. Затянуть все болты

4. Заполните резервуар для воды не выше максимального уровня

				
Захват: удобно расположитесь лицом вперед (к емкости с водой) с прямой спиной и вытянутыми руками.	Движение: оттолкнитесь ногами сохраняя руки вытянутыми.	Завершение: подтяните руки, немного подтянув таз к емкости.	Восстановление: наклонитесь вперед и переместите все тело вперед.	Захват: верните тело в исходное положение.

Состав тренажера:



Описание экрана компьютера тренажера

Функционал счетчиков



RESET (сброс значения): нажмите кнопку MODE (режим) для переключения между счетчиками Time/Dis/Cal (время/расстояние/калории), выбранное значение будет мигать, далее нажмите кнопку RESET для очистки соответствующей переменной.

MODE (РЕЖИМ):

Функциональная модель

SET (установить):

Нажмите кнопку MODE (режим) для переключения между счетчиками Time/Dis/Cal (время/дистанция/калории), затем нажмите SET (установить) для установки выбранного значения (например, 15 минут гребли на расстояние 1000 метров). После начала упражнения включится отсчет времени и пройденного расстояния. Когда установленное расстояние достигнуто – дисплей отобразит соответствующую подсказку и звуковой сигнал.

Функции дисплея

SPEED (скорость): измерение мгновенной скорости.

TIME (время): полная длительность тренировки.

DISTANCE (расстояние): расстояние пройденное за время тренировки.

CALORIES (калории): количество калорий сожженных за время тренировки.

TOTAL (сумма): общее расстояние пройденное за время тренировки.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер нашего продукта, фотографии или другую информацию, запрашиваемую компанией. Данная беговая дорожка предназначена для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

Поставщик: ООО «Сан Планет СПб», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.