Инструкция

Баскетбольный щит DFC со съёмным регулятором высоты, поликарбонат 3 мм, 136 х 80 см

Полезные ссылки:

Баскетбольный щит DFC со съёмным регулятором высоты, поликарбонат 3 мм, 136 х 80 см - смотреть на сайте

DFC
BASKET

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Баскетбольный щит

Артикул: TG6MM136, PC3MM136

Перед сборкой изделия внимательно изучите инструкции и проверьте наличие деталей в соответствии со спецификацией.
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩИТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ.
Виснуть на кольце строго запрещается!

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



❶

❷

❸

❹



❺

❻

❼

❽

❾

❿

⓫

M12*120мм (6 шт.)

⓬

M8*35мм (18 шт.)

⓭

M10*20мм (4 шт.)

⓮

M8*70мм (1 шт.)

⓯

M8*80мм (1 шт.)

⓰

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Необходимые детали





①



Прикрепите баскетбольное кольцо (2) к щиту (1), используя 4 комплекта крепежей (14).

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

Необходимые детали



Просверлите в стене отверстия и закрепите раму (4) стойки при помощи кронштейна (10) и шести винтов (12).



Закрепите на раме детали (5) и (7) при помощи четырёх комплектов крепежей (13).



К полученной опорной конструкции прикрепите щит, используя комплект крепежей (13).

Поместите в кронштейн (10) цилиндр (11) и зафиксируйте, используя крепёж (16).



Закрепите кронштейн (10) на опоре (7) при помощи крепежей (13), а затем зафиксируйте в кронштейне цилиндр (11), используя крепёж (15).

ПОШАГОВАЯ СБОРКА

РЕГУЛИРОВКА КОНСТРУКЦИИ

Зацепитесь крючком регулятора (8) за цилиндр. Регулировка системы по высоте выполняется за счёт поворота регулятора.





Обратите внимание, рама баскетбольной системы должна располагаться на высоте 260 см от пола, как показано на схеме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

Внимательно ознакомьтесь со всеми мерами предосторожности. Несоблюдение представленных рекомендаций может привести к серьёзным травмам пользователя или повреждению изделия.

Владелец обязан проинструктировать всех пользователей о правилах безопасной эксплуатации баскетбольной системы.

- **Не висите на кольце или других составных элементах системы, такие как щит, сетка или опоры.**
- **Во время игры будьте осторожны, чтобы не получить серьёзные травмы при столкновении с баскетбольным щитом, кольцом или сеткой.**
- **Во время регулировки высоты или перемещения конструкции держите руки и пальцы подальше от подвижных элементов системы.**
- **Не позволяйте детям передвигать систему или выполнять какие-либо регулировки собственноручно.**
- **Во время игры не надевайте украшений (кольца, часы, браслеты и т.д.). Данные предметы могут зацепиться за сетку.**
- **Проверяйте изделие на признаки коррозии (ржавчина, точечная коррозия, скалывание). При необходимости нанесите на поверхность конструкции эмалевую краску. В случае, если ржавчина разъела сталь, следует незамедлительно заменить опору.**
- **Перед каждым использованием проверяйте устойчивость стойки, надежность крепежа, отсутствие изношенных деталей, признаки коррозии. Устраните неполадки перед использованием.**

Высота конструкции регулируется в диапазоне 2,30 - 3,05 м. Для выполнения соответствующих настроек воспользуйтесь регулятором.
Тренажёр предназначен для домашнего (бытового) использования.