

# **Инструкция**

## **Детский комплекс DFC LS-01**

Полезные ссылки:

[Детский комплекс DFC LS-01 - смотреть на сайте](#)



# ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКС

Артикул: LS-01

Инструкция по сборке



CE



Стр. 1 из 7















































## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Перед началом использования внимательно прочитайте все разделы данного руководства.
2. Не используйте другие запасные части, кроме тех, которые имеются в одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
5. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.
6. Предназначен только для домашнего использования на открытом воздухе.
7. Убедитесь, что все болты и гайки плотно затянуты, если нужно, затяните их.
8. Проверьте все покрытия и болты на наличие острых краев и замените их при необходимости.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, белья или электрические провода.
10. Не допускайте других людей в пределы действия оборудования при использовании.
11. Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твердой поверхности.
12. Не затягивайте полностью все гайки и болты до полной сборки, это облегчит процесс и позволит исправить любые допущенные ошибки.
13. Всегда присматривайте за детьми во время их игры.
14. Данное изделие не предназначено для взрослых. **МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ** вес одного ребёнка, играющего на качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на качелях могут находиться не более 45 человек).
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям стоять на сиденьях качелей, чтобы не перегружать эту часть в процессе игры.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ** детям забираться на данное оборудование там, где не положено.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. Прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Прежде, чем начать использование, удалите все упаковочные плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
21. Данный продукт предназначен для домашнего использования и не предназначен для использования в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение при сборке требований данной инструкции может привести к серьёзным травмам пользователя.
23. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
24. Подходит для детей в возрасте 3 – 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей

# Инструкции по сборке

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

			
<b>A</b>	 Болт М6 50мм (x 4)	<b>O</b>	 Глухая гайка М6 (x 16)
<b>B</b>	 Болт М6 55мм (x 4)	<b>P</b>	 Глухая гайка М8 (x 20)
<b>C</b>	 Болт М6 35мм (x 4)	<b>R</b>	 Гайка М8 для U-образного болта (x 4)
<b>D</b>	 Болт М6 65мм (x 4)	<b>S</b>	 Земляной анкер (x 4)
<b>E</b>	 Болт М6 65мм (x 4)	<b>T</b>	 U-образный болт (x 2)
<b>F</b>	 Болт М8 60мм (x 8)	<b>U</b>	 Выпуклый болт (FF)
<b>G</b>	 Болт М8 45мм (x 4)	<b>V</b>	 Верхняя перекладина (x 1)
<b>H</b>	 Болт М8 65мм (x 4)	<b>W</b>	 Верхняя часть стойки (x 4)
<b>I</b>	 Шайба М6 (x 44)	<b>X</b>	 Нижняя часть стойки (x 4)
<b>J</b>	 Шайба М8 (x 24)	<b>Y</b>	 Боковая перекладина (x 2)
<b>K</b>	 Пружинная шайба М6 (x 16)	<b>Z</b>	 Кронштейн (x 2)
<b>L</b>	 Пружинная шайба М8 (x 20)	<b>AA</b>	 Кронштейн (x 2)
<b>M</b>	 Изогнутая шайба (x 4)	<b>BB</b>	 Кронштейн (x 2)
<b>N</b>	 Кронштейн (x 2)	<b>CC</b>	 Сиденье качелей (x 1)
		<b>DD</b>	 Сиденье качелей (x 1)
		<b>EE</b>	 Втулка (x 8)
		<b>FF</b>	 U-образный болт (x 2)
		<b>GG</b>	 Выпуклый болт
		<b>HH</b>	 Верхняя перекладина (x 1)
		<b>II</b>	 Верхняя часть стойки (x 4)
		<b>JJ</b>	 Нижняя часть стойки (x 4)
		<b>KK</b>	 Боковая перекладина (x 2)
		<b>LL</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>MM</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>NN</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>OO</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>PP</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>QQ</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>RR</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>SS</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>TT</b>	 Кронштейн (x 2)
		<b>UU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>AAA</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>BBB</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>CCC</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>DDD</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>EEE</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>FFF</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>GGG</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>HHH</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>III</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>JJJ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>KKK</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>LLL</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>MMM</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>NNN</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>OOO</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>PPP</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>QQQ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>RRR</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>SSS</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>TTT</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>UUU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VVV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WWW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XXX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YYY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZZ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>AAA</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>BBB</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>CCC</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>DDD</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>EEE</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>FFF</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>GGG</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>HHH</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>III</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>JJJ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>KKK</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>LLL</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>MMM</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>NNN</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>OOO</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>PPP</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>QQQ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>RRR</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>SSS</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>TTT</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>UUU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VVV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WWW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XXX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YYY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZZ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>AAA</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>BBB</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>CCC</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>DDD</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>EEE</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>FFF</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>GGG</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>HHH</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>III</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>JJJ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>KKK</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>LLL</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>MMM</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>NNN</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>OOO</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>PPP</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>QQQ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>RRR</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>SSS</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>TTT</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>UUU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VVV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WWW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XXX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YYY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZZ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>AAA</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>BBB</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>CCC</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>DDD</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>EEE</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>FFF</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>GGG</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>HHH</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>III</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>JJJ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>KKK</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>LLL</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>MMM</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>NNN</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>OOO</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>PPP</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>QQQ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>RRR</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>SSS</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>TTT</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>UUU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VVV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WWW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XXX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YYY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZZ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>AAA</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>BBB</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>CCC</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>DDD</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>EEE</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>FFF</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>GGG</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>HHH</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>III</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>JJJ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>KKK</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>LLL</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>MMM</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>NNN</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>OOO</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>PPP</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>QQQ</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>RRR</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>SSS</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>TTT</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>UUU</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>VVV</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>WWW</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>XXX</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>YYY</b>	Кронштейн (x 2)
		<b>ZZZ</b>	Кронштейн (x 2



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

(MM)

(NN)

Трубка V-обј

(NN1)

Держатель спинки сиденья (x 4)

Центральная трубка (x 4)


(NN2)

Держатель сиденья (x 4)

### НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


1. Стремянка
2. Отвёртка
3. Комбинированный ключ на 10
4. Комбинированный ключ на 13

## Этапы сборки:




## Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Соедините верхнюю перекладину (S), верхние части стоек (T) и зажимы (GG) с помощью 2-х комплектов деталей: болта (I), шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P) для верхней перекладины и 4-х комплектов деталей: болта (G) шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P) для стоек.
- 1.-2 Соедините верхнюю (T) и нижнюю (U) части стойки, затем подсоедините к конструкции боковую перекладину (W) с помощью 2-х комплектов деталей: болта (E), шайбы (J), изогнутой шайбы (N), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (



## Шаг 2 Сборка качелей

- 3.-1 Прикрепите сиденье (CC) к верхней перекладине (S) с помощью U-образного болта (EE), 4-х шайб (K), 2-х пружинных шайб (M), 2-х гаек (Q) и 2-х глухих гаек (F




## Шаг 3 Сборка двойных качелей

- 4.-1 Прикрепите кронштейн (Z) к верхней перекладине (S) с помощью болта (A), 2-х шайб (J), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (O). Установите пластиковые подшипники (DD) по обеим сторонам поручня (LL), затем прикрепите поручни к кронштейну (Z) с помощью болта (H), шайбы (K), пружинной шайбы (M) и глухой гайки (P).
- 4.-2 Вставьте трубку-держатель с V-образным зажимом (MM) в держатель сиденья (N
- 4.-3 Установите сиденья (KK) на каркасе качели (полученном из держателей NN, NN1 NN2) и закрепите их с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).

- 4.-4 Установите трубку-держатель (ММ) под сиденья (КК), закрепите полученную конструкцию с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).  
Прикрепите держатель (ММ) к центральной трубке (NN) с помощью болта (FF) и 4-х шайб (J).
- 4.-5 Прикрепите центральную трубку (NN) к поручням (LL) с помощью болта (С), шайбы (J), пружинной шайбы (L) и глухой гайки (O).



4.-2



## Шаг 4 Установка земляных анкеров

- 5.-1 Вставьте земляные анкера (R) в отверстия внизу каждой из 4-х стоек и закрепите с помощью болтов (В), шайб (J), пружинных шайб (L) и глухих гаек (O) - по одному комплекту крепежей для каждого анкера.
- 5.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30x30x50 см (ДxШxВ). Воткните анкера (R) в раствор, пока он не остыл.
- 5.-3 Убедитесь, что земляные анкеры (R) хорошо зафиксированы в растворе и не упали. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 5.-4 При выборе места для установки оборудования учитывайте свободное пространство необходимое для перемещения вокруг горки (как минимум 2 м вокруг качелей). Поэтому не следует располагать оборудование вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 5.-5 Когда оборудование будет полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной устойчивости).
- 5.-6 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство так как оно может заржаветь.



## Уход и техническое обслуживание



1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед каждым использованием проверяйте, надёжно ли затянуты все гайки и все изношенные, повреждённые или утерянные детали следует НЕ ПЫТАЙТЕСЬ чинить сломанные детали.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, стальные трубки, земляные и другие детали; замените детали, если это необходимо. Если не выполнять данную проверку оборудование может опрокинуться и стать причиной травмы.
4. При необходимости удалите изношенные/повреждённые детали. Не используйте до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Заменяйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Перед началом работы с оборудованием смажьте все металлические подвижные части. Регулярно выполняйте смазку деталей непосредственно во время использования изделия.
7. Расположение качелей:
  - (а) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
  - (б) Не устанавливайте качели на бетоне, асфальте или любой другой твёрдой поверхности.
  - (в) Располагайте оборудование в хорошо освещённом месте.
  - (г) Не используйте его в помещении.
8. Погодные условия:
  - (а) Сиденья качелей и подставки для ног должны оставаться сухими; не пускайте детей на качели, если эти на этих элементах присутствует влага.
  - (б) Не используйте оборудование при сильном ветре.
  - (в) Не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо, и видимость ухудшается; и разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ вес одного ребёнка, играющего на качелях, не должен превышать 35 кг (одновременно на качелях могут находиться не более 5 человек).
10. Храните данную инструкцию в надёжном месте на случай, если понадобится обратиться к ней впоследствии.
11. Содержите данное оборудование в чистоте.