



Инструкция

Гравитрон Bronze Gym M05-008

Полезные ссылки:

[Гравитрон Bronze Gym M05-008 - смотреть на сайте](#)

[Гравитрон Bronze Gym M05-008 - читать отзывы](#)

M05-008

Гравитрон



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер BRONZE GYM M05-008, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

УВЕДОМЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Внимание!

Перед использованием тренажера внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с процессом эксплуатации.

Пожалуйста, сделайте разминку перед любой тренировкой во избежание травм. Изготовитель и продавец не несут ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб, вызванные каким-либо заболеванием или неправильной эксплуатацией во время использования. Если вы принимаете лекарство, когда собираетесь использовать тренажер или начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом о том, повлияет ли оно на частоту сердечных сокращений во время тренировки. Если вы страдаете сердечным заболеванием или старше 35 лет, вы не можете использовать этот тренажер без консультации с врачом.

Спасибо, что приобрели наш продукт! Владелец тренажера несет ответственность за то, чтобы все пользователи прочитали это руководство и ознакомились с предупреждениями и мерами безопасности перед его использованием.

1. Перед использованием тренажера внимательно прочтите данное руководство. Тренажер можно использовать только так, как описано в данном руководстве. Его необходимо сохранить в течение всего срока службы тренажера.
2. Владелец тренажера должен убедиться, что все пользователи ознакомлены со всеми примечаниями по использованию.
3. Обеспечьте свежий воздух и хорошую вентиляцию во время использования тренажера. Также необходимо обеспечить достаточное пространство для занятий.
4. Данный тренажер предназначен только для использования в организациях с тренировочными площадками, спортивными ассоциациями, клубами и образовательными учреждениями.
5. Максимальный вес пользователя составляет 150 кг.
6. Тренажер должен использоваться под наблюдением тренера в случае любой аварии или повреждения тренажера.
7. Дети до 14 лет должны избегать использования тренажера с целью избежать получения серьезных травм или даже физической инвалидности, в то время как людьми с сердечными заболеваниями запрещено пользоваться тренажером.
8. Если во время тренировки вы почувствуете головокружение, тошноту или любой другой дискомфорт, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.
9. Тренажер должен устойчиво располагаться на ровном полу, чтобы не поскользнуться во время использования. Для безопасной работы необходимо оставить достаточный зазор. Как правило, между пользователем и центром окружающего пространства должно оставаться расстояние 1,2 м.
10. Выберите соответствующий вес и отрегулируйте положение перед тренировкой.

11. Перед использованием проверьте, все ли установочные винты затянуты, а ручки надежно закреплены. В противном случае его использование запрещено в случае аварии.
12. Во избежание поломок необходимо проводить регулярный осмотр. Если возникла проблема, ее должны немедленно решить Сервисная служба. В случае любой неисправности, пожалуйста, свяжитесь с Сервисной службой, чтобы немедленно исправить ее.
13. Во время тренировки, пожалуйста, надевайте подходящую спортивную одежду и спортивную обувь, без украшений, с завязанными волосами, на случай каких-либо помех тренировке.
14. Перед тренировкой на тренажере необходимо выполнить 5 - 10 минут разминки.
15. Травма для здоровья может возникнуть в результате неправильной или чрезмерной тренировки, поэтому, пожалуйста, выполняйте тренировку правильным образом, выбирайте соответствующие веса и продолжительность упражнений. При необходимости проконсультируйтесь с тренером.
16. Не касайтесь каких-либо движущихся частей во время тренировки во избежание травмы пальцев.
17. Не возвращайтесь в исходное положение слишком быстро для предотвращения повреждения тренажера.
18. Тренажер следует использовать в сухом помещении.
19. Не совершайте движений, выходящих за рамки функций тренажера.
20. Запрещается производить регулировку тренажера, которая может помешать упражнениям пользователей.
21. Пожалуйста, выполняйте упражнения на тренажере правильно; неправильный метод или упражнения, выходящие за рамки функций тренажера, могут нанести вред вашему здоровью.
22. Рекомендуется использовать тренажер в контролируемой зоне.
23. Стандарты на продукцию: EN ISO 20957-1 и EN 957-2

Предупреждение! Нарушение приведенных выше правил безопасности приведет к травмам и повреждению оборудования.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура + 10 - + 35 С;
2. Влажность: 50 -75%.


Настройка оборудования

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТРЕНАЖЕРА

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него. Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Профилактическое обслуживание и ежедневная чистка оборудования продлят срок его эксплуатации и помогут сохранить его внешний вид.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

- Защищайте тренажер от попадания прямого солнечного света, в противном случае возможно выцветание деталей;
- Тренажер необходимо устанавливать в сухом месте;
- Для чистки используйте мягкую хлопчатобумажную ткань;
- Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера, такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные, во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости (мыльный раствор) ткань с последующей протиркой сухой тканью;

- После каждого использования тренажера протирайте рукоятки и поручни;
- Если тренажер неустойчив и качается, выровняйте его с помощью регулировочных ножек;
- Регулярно выполняйте уборку территории вокруг тренажера.

ПРОВЕРКА ТРЕНАЖЕРА НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тренажер, если он поврежден или имеет сломанные или изношенные детали. Используйте только те запасные части, которые поставляются заводом-изготовителем оборудования.

РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА. Оно является залогом бесперебойной работы оборудования и сохранения гарантийных обязательств. Необходимо проводить регулярный осмотр тренажера. Дефектные детали следует немедленно заменять. Не следует использовать некорректно работающее оборудование до проведения ремонта. Обслуживание и ремонт должны проводиться только лицами, обладающими необходимой квалификацией.

ПРАВИЛА УХОДА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять горизонтальное положение тренажера. В случае необходимости выравнивать его.
- Протирать детали тренажера от пыли, грязи и пота: поручни, направляющие.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Проверять затяжку винтов на всех соединениях;
- Убедиться в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пылесосить пространство под и вокруг тренажера.

**Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.
Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.
Не выбрасывайте гарантийный талон.**

НЕ ДЛЯ ПЕНАНКИ

FITATHLON ПОДРОБНЫЕ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН действителен при доставке на склад	
Модель тренажера	Серийный номер	Место продажи	
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ			
ФИО покупателя (для присвоения ему гарантийных прав и для исполнения обязательств)			
Справка о приемке и факте ввода в эксплуатацию		Регистрация	
Приемка производится в соответствии с условиями: Правилами приемки оборудования и материалов Правилами ввода в эксплуатацию и эксплуатации.			
ПРИДАЧА			
Номер паспорта/документа	Время регистрации		
Адрес места приемки	Время ввода в эксплуатацию		
Ф.И.О. продавца	ИГ.		
СВОИХ ТРЕНАЖЕРОВ И ПРИБОРОВ			
Образец, установленный в целях проверки правильности	Время приемки		
ФИО продавца	Время ввода в эксплуатацию		
Справка о приемке и факте ввода в эксплуатацию		Время приемки спортивной группой	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			

Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ!

- Для сборки и правильного использования тренажера потребуется ровная поверхность 2 метра.
- Пожалуйста, используйте напольные прокладки, такие как картон, чтобы не поцарапать пол во время сборки.
- На гайках и болтах есть немного смазки, чтобы защитить их от коррозии. Пожалуйста, держите тряпку под рукой, чтобы вытереть руки.
- Все заглушки были собраны на устройстве перед отправкой. Они показаны на сборочных чертежах для справки в случае необходимости замены деталей.
- Тренажер использует несколько разных размеров гаек. Соблюдайте осторожность при использовании правильного размера болта, требуемого на каждом этапе сборки.


ПЕРЕД СБОРКОЙ

1. Найдите удобную рабочую поверхность. Соберите тренажер в открытом пространстве с достаточной вентиляцией и освещением. Однако, для вашего удобства, вам не следует тащить тренажер чрезмерно далеко, через узкие проходы или по лестницам после сборки. Если тренажер должен быть собран в жилых помещениях, перед извлечением деталей из коробки защитите пол или ковер.
2. Ознакомьтесь со всеми правилами техники безопасности данного руководства.


Назначение тренажёра

Профессиональный станок, который предназначен для тех, кто хочет освоить такие базовые упражнения, как подтягивания и отжимания на брусьях. Серия Bronze Gym M05, вдохновленная современным искусством, выполненная в черном цвете с яркими, желтыми акцентами. Мощный профиль станины размером 60*120 мм и 50*100 толщиной 2.5 мм с двухслойной покраской. Качественные материалы обеспечивают надежность конструкции тренажера. Рукоятки выполнены из термопластичного вулканизата TPV на основе этилен-пропиленового каучука. Тросовый блок состоит из надежных роликов с впрессованным высокоточным малошумным подшипником (тип 6202RS) и прочного стального витого троса в PVC оболочке с общим диаметром 5.5 мм. Отличительной особенностью гравитрона является складывающаяся вверх подушка для коленей с фиксатором и гидравлическим амортизатором. Общий вес стека составляет 100 кг. В дополнение ко всему на тренажере установлена подставка для бутылочки с водой.

ОПИСАНИЕ ТРЕНАЖЕРА




РАЗМЕРЫ ТРЕНАЖЕРА




СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка весового стека

- Прикрепите передний кожух, декоративную планку и верхнюю крышку к раме весового стека.
- Соберите грузоблоки. Вставьте две направляющие в соответствующие монтажные отверстия в нижней части рамы весового стека; установите отбойники; последовательно установите грузоблоки.
- Поставьте верхний грузоблок. Теперь весовые плиты собраны.
- Установите стопорные кольца на верхние части двух направляющих; закрепите направляющие.
- Пропустите стальной трос через фиксатор; закрепите стальной трос винтами.
 - Затяните 3 винта как можно сильнее.
 - Винт должен сделать не менее 10 оборотов в сторону переключателя.
 - Затяните гайку.
- Соберите стальной трос, как показано на схеме; проверьте, все ли шкивы двигаются плавно.
- Соберите задний кожух; прикрепите его к раме весового стека специальными винтами.
- Установите держатель для бутылки с водой; прикрепите его к раме весового стека специальными винтами.
- Теперь весовой стек собран.






Сборка основной части



- (1) Поместите собранный весовой стек в место, где будет использоваться тренажер. Проведите инвентаризацию других частей в соответствии со схемами ниже; снимите упаковочные материалы и аккуратно разместите детали. Соберите основную раму; надежно прикрепите соединительные узлы к весовому стеку с помощью установочных болтов, как показано на схеме. (Схема 1)
- (2) Присоедините узел ползуна (AH1) и направляющие стержни (C263) к двум соединительным узлам. Затяните все установочные болты. (Схема 2)
- (3) Установите стальной трос, как показано на схеме; убедитесь, что он движется по траектории, показанной стрелкой. Зафиксируйте и отрегулируйте его, убедившись, что он движется плавно, без каких-либо поворотов и провисаний. (Схема 3)
- (4) Закрепите опорную пластину наколенника (AG1) и ручки (C262) на основной раме. (Схема 4)
- (5) Соберите наколенник (M202) и детали подставки для ног (M307). (Схема 5)
- (6) Еще раз проверьте все звенья и затяните все ослабленные винты в случае прослабления.
- (7) Перед вводом тренажера в эксплуатацию необходимо провести проверку, чтобы убедиться, что он собран правильно.

ШАГ 1:




No.	Наименование	Спецификация	Кол-во
AB1	Весовой стек в сборе		1
AC1	Левая стойка, основная рама		1
AC2	Правая стойка, основная рама		1
AC3	Левая опорная рама		1
AC4	Правая опорная рама		1
AC5	Нижняя соединительная рама		1
AC6	Верхняя соединительная рама		1
AE1	Задняя соединительная рама		2
AE2	Нижняя соединительная рама		1
E05	Соединительная пластина		6
C218	Соединительная пластина		4
B586	Болт	M10 * 145	12
B274	Болт	M10 * 80	8
B565	Болт	M10 * 25	4
B83	Гайка	M10	20
B90	Шайба	10	44

ШАГ 2:




No.	Наименование	Спецификация	Кол-во
AH1	Слайдер в сборе		1
C263	Направляющая	Ø25 * 1280	2
M22	Заглушка	Ø30 * 15	2

ШАГ 3:




ШАГ 4:



No.	Наименование	Спецификация	Кол-во
AG1	Пластина подушки для ног		1
B48	Болт	M8 * 20L	2
B19	Болт	M8 * 16L	2
C262	Поручень	Ø25 * 394	2
C261	Втулка поручня	Ø45 * 20	2
C65	Ось фиксатора	Ø25 * 110	1
C60	Крепление	Ø12 * 50	1
M390	Декоративная заглушка	Ø40 * 11	2
M89	Фиксатор	Ø48 * 28	1
C181	Ось	Ø25 * 75	1

ШАГ 5:



No.	Наименование	Спецификация	Кол-во
M201	Подушка для ног	300 * 460 * 64	1
M307	Пластиковые ножки	150 * 328 * 26	4
B73	Болт	M6 * 20L	8
B50	Болт	M8 * 25L	4
B89	Шайба	8	4
B89	Шайба	8	10

Технические характеристики

Назначение	Профессиональное
Тип	Грузоблочный станок
Упражнения	Мышцы трицепса, спины и плеч
Рама	Станина 60*120*2.5 мм/50*100*2.5 мм, двухслойная покраска
Рычаги	Отсутствуют
Тросы	Стальной витой ø3.5 мм с PVC оболочкой, общий диаметр 5.5 мм (длина 5,6м)
Рукоятки	Сверхнадежные с вечным TPV покрытием (термопластичный вулканизат)
Нагрузка	Весовые плиты 5 кг (20 шт.)
Вес стека	100 кг
Сидение	Контурное эргономичное с наполнителем из PU поролона и обивкой из искусственной кожи
Регулировка положения сиденья	Нет
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	128*146*234 см
Вес нетто	314 кг
Вес брутто	348 кг
Гарантия	3 года
Производитель	Fitathlon GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13 Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31. Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

*Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: C190122,
где 19 – год изготовления,

01 – месяц изготовления,

22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон»:

www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «Фитатлон»: www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.

