



Инструкция

Игровой стол - аэрохоккей High Speed 5 ф (черный)


Полезные ссылки:

[Игровой стол - аэрохоккей High Speed 5 ф \(черный\) - смотреть на сайте](#)

Инструкция по сборке и эксплуатации

53.035.05.0

Игровой стол - аэрохоккей "High Speed"



Информация об изделии

Наименование/Модель: **High Speed"**

Серийный номер/артикул: 53.035.05.0

Характеристики и параметры:

Изготовитель: «XINGRUN SPORT GOODS CO.,LTD» Китай

Адрес изготовителя: NO.5 Road Chikan, SHIPAI TOWN,DONGGUAN CITY,
GUANGDONG PROVINCE, Китай.

Дата изготовления: ноябрь 2019 года.

Уполномоченные изготовителем лица: ООО «Спорт Сервис»

Адрес: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12, Литер А, помещение
38-Н, офис 52

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:



- переменный ток: 220В, 60 Гц

В комплект входит:


- 2 биты для аэрохоккея
- 2 шайбы для аэрохоккея

EAC


СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

P1	P2	P3A
		
Игровое поле / каркас 1 шт.	Элемент ноги / Торцевая панель 2 шт.	Левая нога 2 шт.
P3B	H1	H2
		
Правая нога 2 шт.	5/16"**1-1/8" Болт 12 шт	5/16"**19MM Шайба 12 шт
H3	H4	H5
		
T4*12MM Винт 12 шт	T3.5*12MM Винт 4 шт	Ручные счеты 2 шт
H6	H7	H8
		
Шайба 2 шт	Бита 2 шт	Ключ шестигранный 1 шт


Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ИГРОВЫМ СТОЛОМ

1. Подключать изделие следует только к сети питания 220 В перм. тока. Убедитесь, что шнур питания не является помехой при ваших передвижениях.
2. Нанесите полироль-спрей для мебели на игровое поле и протрите поверхность, двигатель вентилятора при этом должен быть включен. Это позволит защитить поверхность и повысить скорость движения шайбы.
3. Изделие предназначено для использования только **В ПОМЕЩЕНИИ**.
4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать двигатель вентилятора, если шнур питания поврежден.
5. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** садиться, взбираться или опираться на стол.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** тащить стол, чтобы переместить его. Это может повредить его ножки.
7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** ставить на игровой стол напитки.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ, ХРАНЕНИЮ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

1. Игровой стол хранить в сухом помещении без резких перепадов температуры.
 2. Не допускается хранение на открытом воздухе.
 3. При транспортировке не бросать и не кантовать.
 - 4.
- и достоверную информацию о товаре.
5. Утилизация осуществляется в рамках действующего законодательства в соответствии требованиям предъявляемым к утилизации.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.Подключать изделие следует только к сети питания 220-240 В пере тока. Убедитесь, что шнур питания не будет помехой при ваших передвижениях. Отключайте устройство от сети по окончании использования. Двигатель вентилятора следует содержать в чистоте.
2. Изделие предназначено для использования только **В ПОМЕЩЕНИИ**.
- 3.Запрещается включать двигатель вентилятора, если шнур питания поврежден
4. Запрещается садиться, взбираться или опираться на стол.
- 5.Запрещается тащить стол, чтобы переместить его. Это мож повредить его ножки.
6. Запрещается ставить на игровой стол напитки.
- 7.Дети могут использовать стол только под наблюдением взрослых

Внимательно изучите инструкции.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1.Чтобы продлить срок службы вашего стола и повысить его эксплуатационные характеристики нанесите полироль-спрей для мебели на чистую ветошь и протрите ей игровое поле. Двигатель вентилятора при этом должен быть включен. Это позволит повысить скорость движения шайбы во время первой и нескольких последующих игр.
- 2.Избегайте воздействия влаги на игровой стол при его установке подвальном помещении или в помещении с повышенной влажностью. Периодически следует проверять вентиляционные отверстия. Не используйте острые предметы для выполнения каких-либо действий на игровом поле. Поддерживайте поверхность стола в чистом виде, протирайте стол от пыли. Грязный стол может отбить у человека желание играть.

I.ПРАВИЛА ИГРЫ

Цель игры состоит в том, чтобы забивать голы противнику. Для этого необходимо с точностью ударять битой по шайбе.

