



## Инструкция

### **Массажное кресло Ergonova Organic Mini Rose Gold**

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Ergonova Organic Mini Rose Gold - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Ergonova Organic Mini Rose Gold - читать отзывы](#)



## Массажное кресло Series RT

### «Инструкция по эксплуатации»



Made by ERGONOVА Germany



[www.ergonova.com](http://www.ergonova.com)

I  
FEEEL  
GOOD!



## Спецификация

Наименование	Массажное кресло	Модель	Series RT
Номинальная потребляемая мощность	96W	Номинальное время	15 минут
Номинальное напряжение	AC-100~240V	N.W./G.W.	50KGS/65KGS
Номинальная частота	50/60HZ	Материал	Пластик и металл
Спецификация	1450(L)*760(W)*790 (H)mm	Обивка	Искусственная кожа
Функции	Массаж, разминание, Шиатцу, постукивание Снимает усталость мышц, нормализует кровеносное давление, снижает болевые симптомы в мышцах.		
Дата производства:	смотреть на массажере		

Производитель: Shandong kangtai industry co., LTD

Сделанно: China

Адресс производителя: No. 389, Jincheng Road, Zhao yuan,  
Shandong, China, 265400

Генеральный импортер в россии:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532  
109518, Москва, ул. Гайвороновская, д. 4, стр. 1

Представительство в ТЦ «МЕГА Белая Дача»

1-й Покровский пр-д, д. д.5, г. Котельники, луберецкий р-н,  
Московская область

Телефон: 8-800-700-14-29

[Info@ergonova.ru](mailto:Info@ergonova.ru)

[www.ergonova.ru](http://www.ergonova.ru)

## Содержание

Спасибо Вам за выбор Массажного кресла ERGONOVA.  
Просим Вас перед началом использования кресла внимательно ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации.  
Сохраните ее на весь период использования Массажного кресла.

<b>Меры предосторожности</b>	2 - 6
<b>Функции и компоненты Массажного кресла</b>	7 - 8
<b>Инструкция по эксплуатации</b>	5 - 6
<b>Очистка и хранение</b>	10
<b>Выявление неисправностей</b>	10
<b>Информационный центр</b>	11
<b>Гарантия и послепродажный сервис, Утилизация</b>	11
<b>Спецификация</b>	12

- Массажное кресло предназначено только для личного использования, не используйте кресло в коммерческих целях.
- В случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожар, наводнение и прочее, отключить кресло от электропитания.

## Информационный центр

Ремонт или консультацию, или информацию о после продажном обслуживании по массажному креслу, вы можете получить посредством обращения в точку продажи или посмотрев информацию в гарантийном талоне.

Случаи обращения в сервисный центр	
 Дружеское напоминание Если вы обнаружили	<ul style="list-style-type: none"><li>• Нагрев шнура или вилки;</li><li>• Имеется запах горелого или следы оплавления</li><li>• Питание не стабильно</li><li>• Другие неисправности</li></ul>

- ◎ Для исключения несчастных случаев, выключите питание из розетки и обратитесь в сервисный центр.
- ◎ Наша Компания не несет прямых или косвенных убытков, связанных с неправильным использованием массажного кресла.

## Гарантия и послепродажный сервис

- Если существует непонимание об обслуживании и гарантии, свяжитесь с сервисным центром либо почитайте рекомендации.
- При совершении покупки, проверьте, что в вашем гарантийном талоне заполнены дата покупки.
- Сохраните его на весь гарантийный период.
- Гарантия на массажное кресло составляет 1 год с даты покупки.

## Утилизация

Извлеките из розетки вилку, отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой.  
Из кресла путем экологической утилизации можно получить дорогостоящее сырье .

# Очистка и хранение

## Очистка

- Перед очисткой убедитесь, что электропитание отключено;
- Используйте сухую ткань для очистки кресла и пульта управления;
- Тяжелые загрязнения можно протереть влажной тканью или нейтральным моющим средством, затем протереть насухо;

## Предупреждения

- Устанавливайте массажное кресло в дали от приборов отопления, огня или прямых солнечных лучей;
- Не используйте для очистки органические растворители или отбеливатели, это приводит к повреждению обшивки кресла.

## Долгое время не использовалось

- Отключите электропитание;
- Храните кресло в сухом месте после его очистки от грязи и пыли.

## Устранение неисправностей

До обращения в сервисный центр убедитесь, что внимательно ознакомились с инструкцией и воспользовались руководством по устранению неполадок. После этого обратитесь за помощью в сервисный центр.



# Меры предосторожности

- Прочтите внимательно Инструкцию перед началом использования массажного кресла и используйте Массажное кресло по назначению.
- Меры предосторожности позволят Вам безопасно и с пользой использовать массажное кресло, а также предотвратить возможный вред.
- Базовые меры предосторожности исключают серьезные повреждения из-за неправильной работы массажного кресла.

	Предупреждения	Неправильная эксплуатация может нанести серьезный ущерб для здоровья.
	Осторожно	Неправильная эксплуатация может привести к серьезным травмам.

	Данное обозначение содержит предупреждение
	○ Данное обозначение используется для уведомления о том, что разбирать устройство Запрещено
	Данное обозначение используется для информирования об отключении электропитания

- Сохраните инструкцию на весь период использования Массажного кресла

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приостановите использование массажного кресла немедленно, если вы заметили не характерную работу оборудования. Не забывайте, что данное оборудование может вызвать пожар или удар электрическим током, если вы продолжите его использование в неисправном виде. Немедленно отключите электропитание, обратитесь в сервисный центр.

- Не курите в кресле, во избежание пожара или повреждений массажного кресла. Избегайте воды. Вы можете услышать посторонние шумы, если:
  - Пролили воду
  - Что-то попало во внутрь кресла
  - Других механических повреждений кресла

	ОСТОРОЖНО	• Остановите использование массажного кресла немедленно, если вы почувствовали в теле дискомфорт, обратитесь за консультацией к врачу.
		• Установите массажное кресло на ровную поверхность во избежание травм и повреждений пола. Убедитесь в стабильности электропитания.

## Меры предосторожности

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	<p>Запрещено использовать людям с заболеваниями: Тромбоз; заболевание крови; аневризма; варикозное расширение вен; все виды заболевания кожи; или инфекционные заболевания</p>
	<p>Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, в случае:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Импланты</li><li>2. Злокачественная опухоль</li><li>3. Сердечная недостаточность</li><li>4. Беременность или менструальный цикл</li><li>5. Диабет и любые другие нарушения кровообращения</li><li>6. Психологические и физические отклонения</li><li>7. Наличие шрамов</li><li>8. Тяжело больные</li><li>9. Переломы</li><li>10. Воспаление или растяжение мышц</li></ol>
	<p>Люди с избыточной массой тела должны использовать массажное кресло строго в соответствии с инструкцией с циклом не более 15 минут, следует избегать длительного и непрерывного массажа на одну область.</p>
	<p>Не используйте массажное кресло в мокрой одежде или с мокрыми руками, во избежание поражения электрическим током</p>
	<p>Не погружайте в воду или другие жидкости и не храните массажное кресло во влажном помещении</p>
	<p>Не используйте массажное кресло с животными или вдвоем</p>
	<p>Запрещено, производить самостоятельно ремонт массажного кресла, а также шнурков, запасных частей или пульта управления. Если шнур питания поврежден, свяжитесь со специалистом гарантийного центра или квалифицированным специалистом.</p>
	<p>Не используйте шнур не по назначению Шнур питания не должен иметь повреждений, содержать изгибов, заломов, быть вытянутым</p>

## Использование

### Включение

1. • Подключите электропитание  
• Включите выключатель питания внизу спинки кресла

### Кнопки операций

2. Нажмите кнопку программы на пульте управления массажного кресла находящегося на подлокотнике кресла и выберите программу Автоматического массажа, которая вам подходит
3. Кресло автоматически остановится, после 15 минут работы.
4. Для остановки Массажа → Нажмите кнопку «Стоп» → Массаж остановится.

- ◎ Перед тем как начать режим массажа займите удобное положение;
- ◎ Не нажимайте 2 или 3 клавиши одновременно;
- ◎ Индикаторная лампа выбранной программы массажа загорается, когда программа выбрана и гаснет при ее завершении;
- ◎ Продолжительность массажа 15 минут, если вы хотите его увеличить, сделайте его не более 30 минут;

После использования отключите массажное кресло. Если вы не используете массажное кресло длительный период, отключите его от электропитания

### Замечание

- Дети могут использовать массажное кресло строго под присмотром взрослых;

# ФУНКЦИИ И КОМПОНЕНТЫ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Массажные программы	Функции программы
Компрессия	Снятие усталости, профилактика от бессонницы
Стоп	Остановка массажа
Постукивание	Массаж проецирует ручной массаж
Фиксация	Вы можете использовать верхнюю/нижнюю кнопку для выбора положения ролика плечи, шея, спина.
Нагрев	Дополнительная функция нагрева

- ⌚ • Не нажимайте 2 или более кнопок одновременно, во избежание ошибки программы;
- ⌚ • Перед запуском программы, обязательно сядьте в кресло;
- ⌚ • Не проливайте воду или другие жидкости на панель управления;
- ⌚ • Во время использования кресла не применяйте физическую силу во избежание травм и механических повреждений кресла.

## Инструкция

### Подготовка перед использованием

- Проверьте состояние массажного кресла, имеет ли оно повреждения или нет.
- Установите его на ровную поверхность.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Запрещено	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не передвигайте кресло во время использования;</li> <li>• Не передвигайте кресло за шнур питания;</li> </ul>
 Должны соблюдать	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что шнур питания не поврежден;</li> <li>• Перед началом использования массажного кресла убедитесь, что выключатель питания включен</li> </ul>

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

	<p>Запрещено</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Использовать массажное кресло детям и людям, относящимся к категории нетрудоспособным.</li> <li>• Не используйте любое другое напряжение тока, кроме указанного в инструкции во избежание пожара или удара электрическим током</li> <li>• Избегать использование детям или домашним животным массажного кресла. Стоять или сидеть на спинке или подлокотнике не допускается</li> <li>• Не следует класть руки или ноги в зазоры массажного кресла во избежание травм</li> <li>• Не массируйте голову и (область брюшной полости) живот во избежание дискомфорта</li> <li>• Не использовать на голое тело, чтобы избежать повреждений</li> <li>• В случае повреждения ткани на массажном кресле, остановите его использование, отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр</li> </ul>
---	--	---

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Если Вы ощущаете дискомфорт во время массажа остановите использование массажного кресла и обратитесь к врачу.

	<p>Должны соблюдать</p>	<p>В случае имеющихся перебоев в питании, немедленно отключите питание и отключите вилку из розетки</p>
	<p>Не прикасаться влажными руками</p>	<p>Запрещено прикасаться к розетке, вилке или шнуру питания влажными руками во избежание поражений электрическим током</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• До чистки массажного кресла отключите электропитание</li> <li>• Во избежание ударов электрическим током и предотвращения пожаров при выключении массажного кресла не тяните за шнур, аккуратно извлеките из розетки вилку</li> <li>• Регулярно проверяйте исправность шнура питания.</li> </ul>
	<p>Запрещено</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не используйте массажное кресло в алкогольном опьянении</li> <li>• Не втягивайте шнур питания и не используйте не по назначению</li> <li>• Не курите в массажном кресле, не используйте и не устанавливайте вблизи огня или отопительных приборов, не устанавливайте на поверхностях с обогревом пола.</li> </ul>

## ⚠ ОСТОРОЖНО



Запрещено



1. Не ударяйте по креслу острыми предметами
2. Не сгибайте и не тяните шнур питания
3. Не используйте поврежденный шнур питания или вилку
4. Не кладите руки или ноги в углубления массажного кресла
5. Не ремонтируйте самостоятельно массажное кресло во время его работы
6. Не устанавливайте кресло на землю
7. Не используйте массажное кресло во время сна, в алкогольном опьянении, это может привести к травмам

## ⚠ ОСТОРОЖНО



Запрещено

- Массажное кресло предназначено только для домашнего использования.
- Если длительное время вы не используете массажное кресло не забудьте отключить электропитание. Не накрывайте массажное кресло во время использования функции «нагрев», это может вызвать пожар.
- Убедитесь до подключения массажного кресла, что на нем, на шнуре электропитания отсутствует мусор и не используйте дополнительные удлинители во избежание удара током.
- Не вставайте, не прыгайте и не кладите на массажное кресло посторонние предметы во избежание повреждения массажного кресла.
- Не используйте массажное кресло вблизи огня, газа, отопления во избежание повреждения кресла.
- Не применяйте для чистки или ремонта кресла химические вещества такие, как нефть, газ и т.д. во избежание повреждения или деформации массажного кресла.
- Не очищайте и не распыляйте продукты с содержанием органических растворителей, этилового спирта или пестицидов.
- Не использовать детям, инвалидам или парализованным людям.

## ФУНКЦИИ И КОМПОНЕНТЫ МАССАЖНОГО КРЕСЛА



Пульт управления

- Кнопка Вкл./Выкл.: Нажмите эту кнопку, чтобы включить/ выключить массажное кресло.
- Кнопка Стоп: Нажмите эту кнопку и все функции перестанут работать, после этого необходимо выключить массажное кресло и снова включить. Кнопка Стоп – нужна для того, чтобы остановить работу кресла.
- Кнопка Авто: Нажмите эту кнопку для переключения между автоматическими режимами.
- Кнопка Растирание/ Покачивание: Нажмите эту кнопку для переключения между видами массажа – растирание, качание.
- Кнопка разминание: Нажмите эту кнопку для переключения между 3 видами массажа – разминание, постукивание, Шиатцу.
- Кнопка положение: нажав эту кнопку вы можете выбрать – все тело, верхняя часть, нижняя часть.
- Кнопка скорость: нажав эту кнопку вы можете выбрать скорость ниже или выше (за исключением Шиатцу).
- Кнопка Компрессия: Нажав эту кнопку можно выбрать уровень компрессии – слабый, средний, сильный.
- Кнопка Нагрев: Нажмите эту кнопку, чтобы выключить / включить функцию нагрева.
- Кнопка Фиксации: Выбор программы вручную (за исключением Шиатцу), для регулировки массажа, отпустите кнопку ролики остаются в текущем положении
- Кнопка Положение сидя: Длительное нажатие кнопки вверх/ вниз, при отпускании кнопки ролики остаются в текущем положении.