Инструкция

Массажер для ног Ergonova FeelFoot

Полезные ссылки:

Массажер для ног Ergonova FeelFoot - смотреть на сайте

Массажер для ног Ergonova FeelFoot - читать отзывы



ERGONOVA

I FEEL GOOD!

Made by ERGONOVA
Germany

www.ergonova.com

Feelfoot

foot massager

I FEEL GOOD!

cover FEELFOOT
11 ноября 2013 г. 15:22:36

feel foot manual curve
22 октября 2013 г. 13:22:48

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATING SURROUNDINGS

- Do not use or store the foot massager under damp environment: i.e. bathroom, sauna, spa to avoid any moldy, electric shock, fire or mechanical failure.
- Don't use the foot massager outdoors
- Don't use the foot massager under dusty, smeary and anoxic conditions
- Don't place the foot massager near heater, stove or sunlight radiation to avoid inner components overheating to cause fire
- Make sure to place the foot massager on a flat level ground
- The bracket part should be placed on the plain ground
- To avoid an electric shock, please make sure to connect an earth wire
- Don't use the machine while smoking



FOLLOWING CONDITIONS SHOULD CONSULT DOCTORS BEFORE USE

- Suffered from malignant tumor
- Serious heart disease
- Serious skin disease
- Serious boned hyperplasia
- In pregnancy of during the menses
- Be on the rest cure under the doctor's supervision
- The back bended exceptionally by the accident or disease
- Needing peaceful surroundings
- Arthritis disease
- Implanted pacemaker for medical purpose
- Suffered from bowels disease (i.e. gastritis, entritis, diarrhea, hepatitis)
- Serious blood circulation trouble
- Consciousness trouble
- Be in hyper pyretic

feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:39

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For safety reasons and in order to clearly indicate potential dangers should the product be used improperly, instructions have been marked in the following manners and should be strictly noted

CAUTIONS

Non-professional technicians are not allowed to dismantle or repair to avoid fire, electrical shock or serious hurt

Do not flush to the switch when cleaning to avoid insolation fault, electrical shock or short-circuit

When storing or maintenance, be sure to disconnect the power plug from socket
Do not detach the plug by wet hands

Make sure to shut off and detach the power plug when cleaning or storing product
During cleaning or moving the machine, make sure to detach power cord to avoid fire or electrical shock

Do not place the machine onto an unstable surface to avoid roast, insulation failure, electrical shock or turnover
When storing the machine, make sure to disconnect power plug to avoid fire caused by electricity leaking

Clean power plug periodically to avoid fire due to dust

Do not use it at any unsafe places or on other purposes
It is the main reason of product damage or accident

Do not store the machine onto an unstable surface
Unexpected earthquake or external force will cause damage or injury

Keep supply cord unobstructed at all time, i.e. not twisted, knotted, over flexed or pulled and do not place anything heavy on it

100
95
75
25
5
0
feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:39

PARTS NAME

NAME OF EACH PART





feel foot manual curve
22 октября 2013 г. 13:22:48



Getting started:
Powering the machine , switch to the “-“ on the front box , underside of the right .



Press the “ ” button , start into the program1 .

Descriptions :
3-auto programs are available for use , press this button will cycle to display .

Auto	Program1(red light) : Combining air pressure , roller , swing and acupressure massage functions . Program2(yellow light) : Distinctive swing feet massage , give all new experience . Program3(blue light) : Emphasizing on heels massage with air pressure and roller massage .

※During using also can press the intensity button to adjust .
Intensity

feel foot manual curve
22 октября 2013 г. 13:22:48

Air pressure	Air pressure : ※The initial setting is weak , press to adjust intensity . **Intensity**
Roller	Roller : Having a forward & reversal rolling way . ※The initial setting is slow , press to adjust speed. **Intensity**
Intensity	After activating the automatic system, the initial intensity is set at Weak 1. Press this button to adjust the intensity as following circulation lights: Blue Yellow Red Weak 1 ▶ Weak 2 ▶ Middle 1 ▶ Middle 2 ▶ Strong 1 ▶ Strong 2
E-STOP	Pause key : ※All the motions would be stopped when press this button.

feel foot manual curve
22 октября 2013 г. 13:22:48

RU

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не используйте и не храните массажер во влажной среде : ванная комната, сауна, чтобы избежать поражения электрическим током , возгорания или механических повреждений массажера.

• Не используйте массажер на открытом воздухе
• Не используйте массажер в пыльных, грязных и бескислородных условиях

• Не ставьте массажер возле обогревателя , печи или прямого солнечного света , чтобы избежать перегрева внутренних компонентов ,что может привести к пожару



• Проверьте, чтобы массажер находился на ровной поверхности (пол)
• Ножки массажера должны стоять ровно на полу
• Не используйте массажер во время курения
• Не используйте массажер после операции на злокачественные опухоли
• Не используйте массажер при сердечных заболеваниях
• Не используйте массажер при кожных заболеваниях
• Не используйте массажер при гиперплазии костей
• Не используйте массажер во время беременности и во время менструации
• Не использовать массажер несовершеннолетним детям без присмотра взрослых
• Не используйте массажер при артрите
• Не используйте массажер при гастрите и диарее
• Не используйте массажер с проблемами кровообращения
• Не используйте массажер при высокой температуре тела (грипп, орви и т.п.)

feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:40

CARE AND MAINTENANCE

TROUBLESHOOTING

Please surveied the foot massager when you use it often

Please checked up the foot massager when you have a long time not in use.

SITUATIONS	SOLUTION
The foot massager doesn't work ,ON/OFF button don't light up	1.Check whether the plug is well connecting and working well 2.Check whether the switch on the foot massager is turnen to [I]positon
Any sound during work	Under those sound and feeling is normal phenomenon 1. The sound when rolling and air pressure massage 2. The different after adjust. 3. Internal sound when massage 4. Massage wheel grated on the cloth 5. Expansive sound and exhaust sound during air massage

EMERGENCY TREATMENT

1. An exception occurred during the foot massager work,please turn off the switch and pull out the power line.
2. If the power line is broken,please notify our customer service to processing.

Warning: Except professional you don't dismantling,repair and change the foot massager ,it may reduce electric shock and risk of fire.

SPECIFICATIONS

Model	FeelFoot (Series TF)
Rated Voltage and Frequency	☐100~120V ☐220~240V ☐50Hz
Rated Power	50W
N.W./G.W.	8.4/9.5kg
Dimension	L380xW450xH256(mm)
Data of manufacture:	look at the massager

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности не следует использовать массажер ненадлежащим образом , внимательно прочтите инструкцию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не разбирайте массажер. В случае поломки, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Не используйте массажер во влажной среде

При хранении и обслуживании , обязательно выньте вилку из розетки, не отсоединяйте вилку влажными руками

Если массажер длительное время не используется, отсоедините его от электросети

Не ставьте массажер на неустойчивую поверхность , чтобы избежать повреждения корпуса при работе. При хранении массажера , не забудьте отключить питание, чтобы избежать пожара, вызванного скачком напряжения.

Чистите периодически вилку от пыли

Не скручивайте шнур электропитания во время работы массажера

Не ставьте тяжелые предметы на шнур электропитания, во избежания разрыва контактов провода, что может привести к возгоранию проводки электросети

feel foot manual curve
22 октября 2013 г. 13:22:48

ОПИСАНИЕ МАССАЖЕРА



feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:41

Начало работы:



Включение массажера, нажмите на кнопку включения общего питания массажера.

Нажмите кнопку " " ВКЛ / ВКЛ.

3-авто программы **Auto** доступны для использования, нажмите на эту кнопку для выбора программы массажа

Program1 (красный свет):
Сочетание давления воздуха, роликовый массаж, точечный массаж

® Program2 (желтый свет):
Разминающий массаж ступней ног

Авто program3 (синий свет):
Программа идеально подойдет женщинам, любящим ходить на высоких шпильках, каблуках, программа объединяет в себе роликовый и воздушный массаж ног

Во время массажа можете поменять интенсивность, нажав на кнопку интенсивности массажа:

Intensity

feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:41

Air pressure	**Воздушно-компрессионный массаж.** Чтобы отрегулировать интенсивность воздушно-компрессионного массажа используйте кнопку Intensity По умолчанию установлена слабая интенсивность. Intensity
Roller	**Роликовый массаж.** Регулировка направления движений массажных роликов. Чтобы отрегулировать скорость движения массажных роликов используйте кнопку Intensity По умолчанию установлена медленная скорость. Intensity
Intensity	**Регулировка интенсивности.** По умолчанию интенсивность массажа установлена в режиме Weak 1 (слабая интенсивность). Нажмите кнопку Intensity несколько раз, чтобы отрегулировать нужную интенсивность массажа. Синий Желтый Красный Weak 1 ▶ Weak 2 ▶ Middle 1 ▶ Middle 2 ▶ Strong 1 ▶ Strong 2 Значения световых индикаторов: Weak 1, Weak 2 - слабая интенсивность. Middle 1, Middle 2 - средняя интенсивность Strong 1, Strong 2 - сильная интенсивность
E-STOP	Кнопка «Пауза». При нажатии кнопки E-STOP происходит приостановка массажа

feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:41

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, выключайте массажер для ног , когда Вы долгое время не используете его

Неисправности и их устранение
Массажер для ног не работает ON / OFF (вкл / выкл) не загораются 1. Проверьте подключение к электропитанию 2. Проверьте выключатель массажера
Звуки во время работы: 1. при прокатке и давлении воздуха при работе массажера; 2. при выходе воздуха во время воздушного массажа; 3. трение роликов о ткань.
Решение неотложных проблем 1. Если Вы обнаружили нехарактерные резкие звуки или запах гари в массажере, отключите электропитание, обратитесь в сервисный центр. 2 . Если массажер не работает в связи с отсутвием подачи тока из-за неполадки провода, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр

Решение неотложных проблем

1. Если Вы обнаружили нехарактерные резкие звуки или запах гари в массажере, отключите электропитание, обратитесь в сервисный центр.

2 . Если массажер не работает в связи с отсутвием подачи тока из-за неполадки провода, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	**Массажер для ног**
Модель	FeelFoot (Series TF)
Номинальное напряжение	□ **110-120В ~** □ **220-240V ~**
Номинальная частота	**50 Гц**
Номинальная мощность	**50 Вт**
Номинальный рабочий час	**15 мин**
Дата производства:	**смотреть на массажере**

100
95
75
25
5
0
feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:41

Генеральный импортер в России :
ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
109518, Москва, ул.Гайвороновская, д. 4, стр.1

Представительство в ТЦ «МЕГА Белая Дача»
1-й Покровский пр-д, д.5, г. Котельники, Люберецкий р-н, Московская область

Тел. 8-800-700-14-29
info@ergonova.ru
www.ergonova.ru

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и не могут использоваться иначе, только с согласия правообладателя.
Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH
Все права защищены



feel foot manual curve.pdf ispravlenia
26 ноября 2013 г. 16:56:41