

# **Инструкция**

## **Беговая дорожка Royal Fitness RF-1**

Полезные ссылки:

[Беговая дорожка Royal Fitness RF-1 - смотреть на сайте](#)

[Беговая дорожка Royal Fitness RF-1 - читать отзывы](#)

# ***РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***



Данное изделие обладает **ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ**. Пожалуйста, **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЕГО В ОДНУ РОЗЕТКУ С ДРУГИМИ МОЩНЫМИ БЫТОВЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ**, такими как кондиционер и др. Пожалуйста, выделите специальную розетку для подключения данного изделия и удостоверьтесь, что она защищена предохранителем 10А.

**Разные модели изделия могут отличаться от приведённого изображения.**

# Содержание

<b>1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>1.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>1.2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> .....	<b>4</b>
<b>2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>3.1 Кнопки консоли</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>3.2 Перед началом занятий</b> .....	<b>8</b>
<b>3.3 Проверка безопасности</b> .....	<b>8</b>
<b>3.4 Быстрый старт</b> .....	<b>8</b>
<b>3.5 Изменение угла наклона</b> .....	<b>8</b>
<b>3.6 Использование накладок пульсометра</b> .....	<b>9</b>
<b>3.7 Секция дисплея «Калории»</b> .....	<b>9</b>
<b>3.8 Как складывать и раскладывать беговую дорожку</b> .....	<b>9</b>
<b>3.8.1 Как складывать беговую дорожку</b> .....	<b>9</b>
<b>3.8.2 Как раскладывать беговую дорожку</b> .....	<b>9</b>
<b>3.8.3 Как перемещать беговую дорожку</b> .....	<b>9</b>
<b>3.9 Запрограммированные операции</b> .....	<b>9</b>
<b>3.10 Выбор программы тренировки</b> .....	<b>9</b>
<b>4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	<b>10</b>
<b>4.1 Общие рекомендации по чистке</b> .....	<b>10</b>
<b>4.2 Общие рекомендации по обслуживанию</b> .....	<b>10</b>
<b>4.3 Смазка движущейся ленты/платформы для ног/колёс</b> .....	<b>11</b>
<b>4.4 Как определить, требуется ли дополнительная смазка ленты</b> .....	<b>11</b>
<b>4.5 Регулировка движущейся ленты: регулировка натяжения ленты</b> .....	<b>11</b>
<b>4.6 Регулировка положения ленты</b> .....	<b>12</b>
<b>5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ</b> .....	<b>12</b>
<b>5.1 Сообщения об ошибке</b> .....	<b>12</b>
<b>6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ</b> .....	<b>14</b>
<b>7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЁЖ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.
<b>8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ</b> .....	Ошибка! Закладка не определена.

# 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ:** Для снижения риска получения серьезных повреждений, прочитайте инструкции и информацию о мерах предосторожности, приведенные в данном руководстве пользователя, а также все предостережения на тренажёре до начала его эксплуатации. Производитель не несёт ответственности за полученные травмы или материальный ущерб, нанесённый в результате эксплуатации данного изделия.

1. Перед началом любой программы физической тренировки, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 35 лет или тех, у кого есть проблемы со здоровьем.
2. Обязанность владельца беговой дорожки убедиться в том, что все пользователи проинформированы о мерах предосторожности.
3. Используйте беговую дорожку только в соответствии с инструкциями.
4. Устанавливайте беговую дорожку на ровную горизонтальную поверхность. Обеспечьте как минимум по 8 футов (2,4 м) свободного пространства позади тренажёра и по 2 фута (0,6 м) с каждой боковой стороны. Не устанавливайте беговую дорожку на поверхность, которая закрывает вентиляционные отверстия. Для защиты пола и ковра от повреждения положите под тренажёр защитный коврик.
5. Храните беговую дорожку в помещении, избегая воздействия влаги и пыли. Не допускайте хранения тренажёра в гараже, на террасе или вблизи воды.
6. Не используйте беговую дорожку в местах, где используются аэрозольные вещества или повышено содержание кислорода.
7. Не допускайте к беговой дорожке детей младше 12 лет и домашних животных.
8. Беговую дорожку не рекомендуется использовать людям с весом более 100 кг.
9. Не допускайте присутствия двух или более человек на беговой дорожке.
10. Во время тренировок на беговой дорожке надевайте соответствующую одежду. Не используйте свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части тренажёра. И мужчинам и женщинам рекомендуется использовать специальный спортивный костюм. Обязательно надевайте спортивную обувь. Ни в коем случае не занимайтесь на беговой дорожке босиком, в носках или сандалиях.
11. Включайте сетевой шнур только в заземлённую розетку. Во время эксплуатации тренажёра в эту розетку не должны быть включены другие электроприборы. Розетка должна быть защищена предохранителем 10А.
12. В случае, если вам потребуется удлинитель, используйте только 3-жильный шнур 14 AWG (с площадью сечения 1 мм<sup>2</sup>) не длиннее 6,5 футов (2,0 м).
13. Сетевой шнур должен находиться вдали от нагретых поверхностей.

14. Ни в коем случае не перемещайте ленту беговой дорожки при выключенном питании. Не используйте тренажёр, если сетевой шнур или вилка повреждены, или тренажёр неисправен.
15. Перед началом эксплуатации беговой дорожки внимательно ознакомьтесь с инструкциями по использованию системы аварийной остановки и удостоверьтесь, что она исправна.
16. Ни в коем случае не включайте беговую дорожку, стоя на движущейся ленте. Во время тренировки обязательно держитесь за поручни.
17. Беговая дорожка может развивать большую скорость. Во время тренировки, изменяйте скорость постепенно, чтобы избежать больших скачков.
18. Ни в коем случае не оставляйте работающую беговую дорожку без присмотра. После завершения тренировки выньте ключ, отключите сетевой шнур и установите автоматический выключатель в положение «выключено».
19. Пульсометр не является медицинским прибором. Точность его показаний может зависеть от различных факторов, в том числе от движений пользователя. Пульсометр предназначен только для общего контроля частоты сердечных сокращений во время тренировки.
20. Не пытайтесь поднять, опустить или передвинуть беговую дорожку, пока она не собрана до конца. Для того чтобы поднять, опустить или передвинуть беговую дорожку, вы должны быть в состоянии свободно поднимать предметы весом 45 фунтов (20 кг).
21. Если вы складываете или перемещаете беговую дорожку, удостоверьтесь, что рама прочно закреплена при помощи специальной задвижки.
22. Не пытайтесь изменить угол наклона беговой дорожки, подкладывая под неё посторонние предметы.
23. Регулярно проверяйте и закрепляйте все детали.
24. Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия тренажёра.
25. **ВНИМАНИЕ:** Обязательно отключайте сетевой шнур сразу же после завершения тренировки, перед очисткой, проведением обслуживания и настройки беговой дорожки. Ни в коем случае не снимайте кожух двигателя, если только вас не попросил об этом представитель сервисного обслуживания. Обслуживание тренажёра должно проводиться представителем сервисного обслуживания, кроме случаев, описанных в данном руководстве пользователя.
26. Беговая дорожка предназначена исключительно для домашнего использования. Не используйте тренажёр в коммерческих, арендных или обучающих целях.
27. **ВНИМАНИЕ:**  
В случае повреждения сетевого шнура, в целях безопасности его должен заменять производитель, представитель сервисного обслуживания или другой квалифицированный специалист. Данное изделие не предназначено для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями, а также людьми, не имеющими опыта использования таких изделий или лицами, младше указанного возраста, помимо случаев, когда тренировка проходит под контролем и в соответствии с инструкциями лица, ответственного за безопасность. Во время использования тренажёра детьми, необходимо присутствие взрослого, который может проследить, чтобы дети не баловались с изделием.
28. Устанавливайте беговую дорожку на плоскую ровную поверхность и включайте сетевой шнур в заземлённую розетку с напряжением/частотой, указанными на наклейке с предупреждением.

29. Допустимая температура: 5 – 40 градусов. Если беговая дорожка подвергалась воздействию низкой температуры, не включайте её до тех пор, пока она не прогреется до комнатной температуры. В противном случае вы можете повредить дисплей консоли или другие электрические компоненты.

## 1.1 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не включайте беговую дорожку в розетку с выключателем короткого замыкания на землю (ВКЗЗ). Располагайте сетевой шнур вдали от движущихся частей тренажёра, в том числе подъёмного механизма и колёс для перемещения тренажёра.
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отключайте питание перед тем, как снимать кожури или накладки.

## 1.2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Обратите внимание на то, что изменение скорости движения ленты или угла наклона происходит постепенно. Установите необходимое значение скорости на консоли и выньте ключ. Постепенно скорость увеличится до выбранного значения.
- Будьте осторожны при выполнении других действий во время тренировки на беговой дорожке (например, при просмотре телевизора, чтении и т. д.). Когда вы отвлекаетесь на посторонние занятия, вы можете потерять равновесие или встать на край ленты, что может привести к серьёзным травмам.
- Чтобы не потерять равновесие и не получить травму во время тренировки, **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не вставляйте и не спускайтесь с беговой дорожки во время движения ленты. Начните заниматься с минимальной скоростью. Вам не стоит находиться на ленте во время увеличения скорости, если вы неуверенно пользуетесь тренажёром.
- Обязательно держитесь за поручни при изменении параметров тренировки.
- Вместе с тренажёром поставляется ключ безопасности. При вынимании ключа из консоли движущаяся лента останавливается; тренажёр автоматически выключается. Чтобы перезагрузить дисплей, вставьте ключ обратно.
- Не стоит сильно давить на кнопки консоли. Они реагируют на лёгкое нажатие.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Занимаясь на нашей беговой дорожке с электрическим приводом, вы сможете добиться отличных результатов. Тренажёр выглядит стильно и утончённо, а специальный дизайн изделия позволяет освободить пространство в вашем доме (беговая дорожка оснащена зажимом с газовой пружиной, который позволяет хранить тренажёр в сложенном виде).

Диапазон скорости: 1,0 – 14 км/ч

Ручное изменение угла наклона: уровни 3 уровня

Программы тренировки: 15 встроенных программ тренировки (P1 – P15)



# 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 3.1 Кнопки консоли



(1) MODE («РЕЖИМ»)

Включите питание. Используйте эту кнопку для выбора одной из встроенных программ P1 – P15. Чтобы выйти из меню, используйте кнопку «CLEAR/SET».

(2) START/STOP («СТАРТ/СТОП»)

Включите питание. Используйте эту кнопку для начала тренировки. Во время программы тренировки используйте эту кнопку для остановки и записи результатов. Используйте кнопку «CLEAR/SET» для сброса записанных результатов.

(3) CLEAR/SET («СБРОС/НАСТРОЙКА»)

Включите питание. Используйте эту кнопку, чтобы установить значения времени, расстояния, калорий, выбрать режим обратного отсчёта. Во время программы тренировки используйте эту кнопку для сброса значений времени, расстояния и калорий.

(4) SPEED + («СКОРОСТЬ +»)

Во время программы тренировки используйте эту кнопку, чтобы увеличить скорость на 0,5 км/ч. Если удерживать кнопку, скорость продолжит увеличиваться.

(5) SPEED – («СКОРОСТЬ -»)

Во время программы тренировки используйте эту кнопку, чтобы уменьшить скорость на 0,5 км/ч. Если удерживать кнопку, скорость продолжит уменьшаться.

(6) QUICK SPEED («ФИКСИРОВАННАЯ СКОРОСТЬ»)

Во время программы тренировки используйте кнопки 2, 4, 6, 8, 10, 12 для установки фиксированного значения скорости.

(7) SPEED + («СКОРОСТЬ +») на поручнях

Во время программы тренировки используйте эту кнопку, чтобы увеличить скорость на 0,5 км/ч. Если удерживать кнопку, скорость продолжит увеличиваться.

(8) SPEED – («СКОРОСТЬ -») на поручнях

Во время программы тренировки используйте эту кнопку, чтобы уменьшить скорость на 0,5 км/ч. Если удерживать кнопку, скорость продолжит уменьшаться.

## Пользовательский режим

- Программа тренировки с обратным отсчётом: включите питание, используйте кнопку «CLEAR/SET», чтобы ввести значение ВРЕМЕНИ, нажмите эту кнопку два раза, чтобы ввести значение РАССТОЯНИЯ или нажмите её три раза, чтобы ввести значение КАЛОРИЙ. После завершения настройки нажмите «CLEAR/SET», чтобы выйти из меню.
- Программа тренировки с обратным отсчётом ВРЕМЕНИ: включите питание, нажмите кнопку «CLEAR/SET». На дисплее отобразится мигающее значение ВРЕМЕНИ 30:00. Используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -», чтобы выбрать значение времени от 5 до 99 минут. Нажмите кнопку «START/STOP» и лента начнёт движение со скоростью 1,0 км/ч. Чтобы изменить скорость движения ленты, используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -». Программа тренировки завершается при значении времени 00:00.
- Программа тренировки с обратным отсчётом РАССТОЯНИЯ: включите питание, нажмите кнопку

«CLEAR/SET» два раза. На дисплее отобразится мигающее значение РАССТОЯНИЯ 1,0 км/ч. Используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -», чтобы выбрать значение расстояния от 1,0 до 9,0 км. Нажмите кнопку «START/STOP» и лента начнёт движение со скоростью 1,0 км/ч. Чтобы изменить скорость движения ленты, используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -». Программа тренировки завершается при значении расстояния 0,00.

- Программа тренировки с обратным отсчётом КАЛОРИЙ: включите питание, нажмите кнопку «CLEAR/SET» три раза. На дисплее отобразится мигающее значение КАЛОРИЙ 50 КАЛ. Используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -», чтобы выбрать значение калорий от 10 до 990 КАЛ. Нажмите кнопку «START/STOP» и лента начнёт движение со скоростью 1,0 км/ч. Чтобы изменить скорость движения ленты, используйте кнопку «SPEED +» или «SPEED -». Программа тренировки завершается при значении калорий 0.

### 3.2 Перед началом занятий

Чтобы включить питание, включите сетевой шнур в соответствующую всем требованиям электрическую розетку. После этого установите выключатель, расположенный на передней части беговой дорожки под кожухом двигателя, в положение «on». Удостоверьтесь, что вы вставили **ключ безопасности** в выемку консоли. В противном случае беговая дорожка не включится. После включения питания происходит загрузка дисплея.

### 3.3 Проверка безопасности

При первом использовании тренажёра необходимо произвести проверку безопасности:

- Выньте ключ безопасности, нажмите и удерживайте кнопку «MODE», затем вставьте ключ обратно. Тренажёр находится в режиме проверки. Чтобы начать проверку, нажмите кнопку «START/STOP» два раза. Проверка завершается автоматически.


Примечание: Не вставляйте на беговую дорожку во время проверки.

### 3.4 Быстрый старт

- Нажмите и отпустите кнопку «START/STOP» и лента начнёт движение со скоростью 1,0 км/ч. После этого установите нужную скорость при помощи кнопок «+» и «-». Вы также можете использовать кнопки для установки фиксированного значения скорости (2, 4, 6, 8, 10 и 12). Для регулировки скорости вы также можете использовать кнопки «speed +» и «speed -» на поручнях.
- Чтобы лента двигалась с меньшей скоростью, нажмите и удерживайте кнопку «speed -», пока не установится нужное значение. Вы также можете использовать кнопки для установки фиксированного значения скорости (2, 4, 6, 8, 10 и 12).
- Если нажать кнопку «START/STOP» один раз во время тренировки, движение ленты постепенно начнёт замедляться до полной остановки.
- Если нажать кнопку «CLEAR/SET» один раз во время тренировки, произойдёт сброс значений времени, расстояния и калорий.

### 3.5 Изменение угла наклона

Вы можете установить разный уровень наклона беговой дорожки по своему усмотрению.



### 3.6 Использование накладок пульсометра

Чтобы измерить ваш пульс, расположите ладони на датчиках накладок пульсометра из нержавеющей стали на поручнях беговой дорожки. Через 15 секунд в секции дисплея «Частота пульса» («Частота сердечных сокращений») отобразится текущее значение частоты ваших сердечных сокращений. Примечание: Чтобы измерить частоту пульса необходимо держаться за оба датчика.

### 3.7 Секция дисплея «Калории»

В течение тренировки в этой секции дисплея отображается общее значение калорий, сожжённых на данный момент.

Примечание: На дисплее отображается примерное значение сожжённых калорий, которое позволяет сравнивать ваши результаты. Эти значения не могут использоваться в медицинских целях.

### 3.8 Как складывать и раскладывать беговую дорожку

#### 3.8.1 Как складывать беговую дорожку

Поднимайте рукой заднюю часть рамы беговой дорожки до тех пор, пока не услышите негромкий щелчок, который звучит при срабатывании системы фиксации. Теперь дорожку нельзя разложить.

#### 3.8.2 Как раскладывать беговую дорожку

Установите сложенную беговую дорожку в месте с большим количеством свободного пространства. Поднимите рукой заднюю часть рамы беговой дорожки и нажмите на пружину, чтобы разложить беговую дорожку. Отойдите на расстояние 1,5 м от беговой дорожки и отпустите пружину. Беговая дорожка раскладывается автоматически.

#### 3.8.3 Как перемещать беговую дорожку

Аккуратно поднимите беговую дорожку за часть рамы, на которой располагаются задние ролики. Возьмитесь за оба боковых наконечника и переместите тренажёр в нужном направлении.

### 3.9 Запрограммированные операции

Для каждой встроенной программы тренировки установлено максимальное значение скорости, которое отображается на дисплее при выборе программы тренировки. Скорость, которую может развивать беговая дорожка при занятиях по определённой программе, отображается в секции дисплея «Скорость». Скорость движения ленты изменяется несколько раз в течение каждой программы тренировки.

### 3.10 Выбор программы тренировки

- Включите питание, нажмите кнопку «*MODE*», чтобы выбрать нужную программу тренировки. Затем нажмите и отпустите кнопку «*START/STOP*», чтобы начать тренировку с установленными параметрами.
- В секции дисплея «Скорость» отображается установленное значение скорости для данной программы.

- По прошествии одной минуты скорость движения ленты может автоматически измениться в соответствии с установками выбранной программы. Вы также можете изменить скорость вручную. За 3 секунды до окончания программы тренировки, вы услышите звуковой сигнал, повторяющийся три раза, после чего лента остановится.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы продлить срок службы данного изделия, необходимо периодически осуществлять чистку и смазку. Содержание движущейся ленты и платформы для ног в чистоте улучшает функционирование тренажёра.

**ВНИМАНИЕ: ТРЕНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЛЕНТЫ О ПЛАТФОРМУ ДЛЯ НОГ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ, ПОЭТОМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАТЬ МЕСТА ТРЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ТРЕНАЖЁРА. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЭТОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА.**

**ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

**ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ КАК СКЛАДЫВАТЬ БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ, НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ ЛЕНТУ.**

### 4.1 Общие рекомендации по чистке

- Протирайте края ленты и участки между лентой и рамой мягкой влажной тканью. Для чистки рельефной поверхности ленты используйте водный раствор мягкодействующего моющего средства и щётку. Эту процедуру необходимо производить раз в месяц. Лента должна высохнуть перед началом использования.
- Необходимо раз в месяц пылесосить нижнюю часть беговой дорожки, чтобы там не скапливалась пыль. Необходимо раз в год снимать чёрный кожух двигателя и пылесосить внутренние детали тренажёра.

### 4.2 Общие рекомендации по обслуживанию

- Перед началом использования проверяйте исправность всех деталей.
- Обязательно заменяйте ленту или любые неисправные детали в случае износа.
- Если вы сомневаетесь в исправности тренажёра, свяжитесь со специалистом службы поддержки.

В случае утечки жидкости, ПРИМИТЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОВРА И ПОЛА. Изделие содержит движущиеся части, на которые нанесена смазка. Возможна утечка смазывающего вещества.

### 4.3 Смазка движущейся ленты, платформы для ног и колёс

Трение движущейся ленты о платформу для ног является основной причиной выхода из строя беговой дорожки, поэтому мы рекомендуем регулярно смазывать места трения, что позволит продлить срок службы вашего тренажёра.

Необходимо наносить прилегающую смазку примерно каждые 40 часов работы тренажёра. Мы рекомендуем придерживаться следующего графика смазки платформы для ног:

При редком использовании (менее 3 часов в неделю) – каждые 6 месяцев

При умеренном использовании (3-5 часов в неделю) – каждые 3 месяца

При частом использовании (более 5 часов в неделю) – каждые 6-8 недель.

Ознакомьтесь с приведённой ниже инструкцией по нанесению смазки:

1. Протрите участки между движущейся лентой и платформой для ног при помощи сухой мягкой ткани.
2. Нанесите смазку ровным слоем на внутреннюю поверхность ленты (удостоверьтесь, что тренажёр выключен и отключено питание).
3. Периодически смазывайте передние и задние колёса, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

Если лента/платформа для ног/колёса беговой дорожки поддерживаются в чистоте, следующую смазку можно осуществлять более чем через 1200 часов.

### 4.4 Как определить, требуется ли дополнительная смазка ленты

1. Отключите питание.
2. Сложите беговую дорожку.
3. Дотроньтесь до внутренней поверхности движущейся ленты.

Если поверхность влажная, дополнительная смазка не требуется.

Если поверхность сухая, нанесите соответствующую силиконовую смазку.

**Рекомендуется использовать смазку на силиконовой основе, чтобы увеличить срок службы беговой дорожки. Смазку можно приобрести в местном магазине спорттоваров или строительном магазине.**

### 4.5 Регулировка движущейся ленты

Регулировка натяжения ленты – Это особенно важно при занятиях бегом, так как поверхность ленты должна быть гладкой и твёрдой. Необходимо отрегулировать левый и правый задние ролики. Регулировка производится при помощи Шестигранного ключа, прилегающего к изделию (см. пакет с деталями). Болты регулировки находятся на задней части рельсов (см. рисунок, приведённый ниже):



**Примечание: Регулировка осуществляется через небольшие отверстия на наконечниках.**

Затяните задние ролики таким образом, чтобы лента не соскальзывала с передних роликов. Поверните правый и левый болты по часовой стрелке и проверьте уровень натяжения. После завершения регулировки натяжения, необходимо также отрегулировать положение ленты, которое могло измениться в результате изменения натяжения.

НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ЛЕНТУ – Чрезмерное натяжение может привести к повреждению ленты и преждевременному износу подшипника.

#### **4.6 Регулировка положения ленты**

Чтобы беговая дорожка правильно функционировала, во время использования движущаяся лента должна располагаться по центру. В некоторых случаях лента может смещаться при отсутствии пользователя на беговой дорожке. Однако через несколько минут движения лента автоматически выравнивается по центру. Если же лента продолжает смещаться, необходимо отрегулировать её положение. Следуйте приведённым ниже инструкциям:

▲ Сначала установите минимальное значение скорости.

▲ Затем определите, в какую сторону смещена лента.

Если лента смещена вправо, затяните правый болт и ослабьте левый болт при помощи Шестигранного ключа, таким образом чтобы лента заняла центральное положение. Если лента смещена влево, затяните левый болт и ослабьте правый болт при помощи Шестигранного ключа 6 мм, таким образом чтобы лента заняла центральное положение. При регулировке положения ленты необходимо поворачивать Шестигранный ключ с шагом пол оборота. Чрезмерное натяжение может привести к повреждению ленты.

## **5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Беговая дорожка сконструирована таким образом, что в случае короткого замыкания она автоматически отключается, чтобы предотвратить травмирование пользователя и повреждение тренажёра (двигателя).

Если беговая дорожка неправильно функционирует, её необходимо перезагрузить. Установите выключатель в положение «off», подождите 1 минуту и после этого установите выключатель в положение «on». Если беговая дорожка по-прежнему неправильно функционирует, произведите проверку безопасности (см. раздел «**Проверка безопасности**»), которая позволит определить неисправность.

### **5.1 Сообщения об ошибке**

#### **E01 нет сигнала скорости**

1. проверьте расстояние между линией индукции и магнитом барабана. Произведите регулировку расстояния таким образом, чтобы оно не составляло более 3 мм.

2. замените датчики скорости

#### **E02 Защита двигателя от превышения уровня напряжения**

1. проведите проверку безопасности беговой дорожки
2. замените пластину привода

#### **E03 превышение допустимого уровня силы тока**

1. Протрите движущуюся ленту и пластину от пыли. Нанесите на неё силиконовую смазку.
2. Если лента сильно изношена, замените её.

#### **E04 Обрыв в цепи питания двигателя**

1. Проверьте соединение двигателя и пластины привода. Заново подключите двигатель к пластине.
2. Проверьте состояние графитовой щётки двигателя. Замените щётку в случае её износа.

#### **E05 Повреждение или проблемы доступа**

Замените пластину привода

#### **E06 Ошибка передачи сигнала**

Проверьте соединение цифровых часов и пластины привода и состояние кабелей. Если кабели передачи сигнала повреждены, замените их.

#### **E07 Ошибка изменения угла наклона**

1. Проверьте соединение системы изменения угла наклона двигателя с пластиной привода.

Подключите систему изменения угла наклона двигателя заново.

2. Замените систему изменения угла наклона двигателя.

#### **E08 Ошибка изменения уровня скорости**

1. проверьте расстояние между линией индукции и магнитом барабана. Произведите регулировку расстояния таким образом, чтобы оно не составляло более 3 мм.

2. замените кабель датчика скорости

#### **E09 Защита выходной лампы от короткого замыкания**

1. Замените пластину привода
2. Измените положение переключателя предохранительного реле.

#### **E10 Ошибка системы изменения высоты**

1. Проверьте соединение системы изменения угла наклона двигателя с пластиной привода.

Подключите систему изменения угла наклона двигателя заново.

2. Замените систему изменения угла наклона двигателя.

#### **Отсутствует питание**

1. Проверьте предохранители (Они находятся на контроллере под кожухом двигателя)
2. Проверьте электрическую розетку (Включите в розетку другой прибор, чтобы удостовериться, что она работает).

3. Проверьте Сетевой шнур (Возможно, потребуется показать его электрику).

## **6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ**

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Перед началом любой программы физической тренировки, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей старше 45 лет или тех, у кого есть проблемы со здоровьем.

**Пульсометр не является медицинским прибором. Точность его показаний может зависеть от различных факторов, в том числе от движений пользователя. Пульсометр предназначен только для общего контроля частоты сердечных сокращений во время тренировки.**

Занятия на тренажёре – это отличный способ сбросить лишний вес, улучшить физическую форму, противостоять стрессу и выглядеть моложе своего возраста. Чтобы добиться хороших результатов, физические упражнения должны стать постоянной составляющей вашей повседневной жизни.


Состояние сердца и лёгких и способность кровеносной системы снабжать мышцы кислородом существенно влияет на ваше общее самочувствие. Благодаря этому процессу, организм получает необходимое количество энергии для ежедневной деятельности. Это обозначается термином «аэробная активность». Если человек здоров, нагрузка на сердце небольшая: сердечные сокращения происходят реже, что является хорошей профилактикой сердечнососудистых заболеваний.

Таким образом, хорошая физическая форма, способствует укреплению здоровья и хорошему самочувствию.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЁЖ



№	Описание	Кол-во
01	Нижняя рама	1
02	Накладка основной рамы	1
03	Сборка электронных часов	1
04	Левая стойка	1
05	Правая стойка	1
06	Кронштейн двигателя	1
07	Колесо	2
08	Квадратный наконечник	2
09	Пластмассовая втулка	1
10	Регулируемый амортизатор платформы для ног	4
11	Круглая трубка	2
12	Нижний кожух двигателя	1
13	Левый наконечник	1
14	Правый наконечник	1
15	Система регулировки	2
16	Болт системы регулировки	2
17	Амортизатор платформы	6
18	Прямоугольный наконечник	2
19	Защита двигателя	1
20	Кнопка фиксации рельс	6
21	Рельсы	2
22	Кожух двигателя	1
23	Набор винтов для пульсометра	4
24	Пенопластовая рукоятка поручня	2
25	Прямоугольная заглушка с овальным наконечником	2
26	Газовая пружина	1
27	Передний ролик	1
28	Задний ролик	1
29	Беговое полотно	1
30	Движущаяся лента	1
31	Клиновидный ремень	1
32	Двигатель	1
33	Кольцо для сетевого шнура	1
34	Выключатель переменного тока	1
35	Гнездо	1
36	Блок питания	1
37	Плата контроллера	1
38	Электронные часы	1
38A	Отверстие электронных часов	1
38B	Отверстие электронных часов	1
38E	Наклейка на компьютер	1
38F	Накладка рамы	1
38G	Рычаг под кожухом	2
38H	Предохранительный переключатель	1
38J	Клавиатура	1
38K	Пластина ключа безопасности	1
38L	Динамик	2
38M	Основная плата контроллера	1
38N	Декодеры сигнала USB	1


38P	Плата звуковой головки	1
38Q	Кабель MP3	1
38R	Саморез с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	8
38S	Саморез с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	6
38T	Саморез с круглой головкой с крестообразным шлицем	16
38U	Саморез с крестообразным шлицем	1
38V	Саморез с крестообразным шлицем	6
38W	Саморез с круглой головкой с крестообразным шлицем	2
39	Кнопка «Start/stop»	1
40	Кнопки изменения значения скорости	1
41	Шестигранные винты с круглой головкой	7
42	Шестигранные винты с круглой головкой	8
43	Шестигранные винты с круглой головкой	1
44	Шестигранные винты с круглой головкой	2
45	Шайба	29
46	Седловидная шайба	4
47	Гайка M8	12
48	Болт M*12	4
49	Болт M*35	2
50	Болт M*30	2
51	Винт	3
52	Винт с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	2
53	Саморез с крестообразным шлицем	6
54	Винт с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	2
55	Саморез с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	9
56	Саморез с цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	22
57	Саморез с выпуклой цилиндрической головкой с крестообразным шлицем	4
58	Болт M10*28	2
59	Датчик скорости	1
60	Соединение с нижней рамой	1
61	Кабель компьютера	1
62	Верхний кабель кнопок быстрого доступа	2
63	Кабель заземления (зелёный+жёлтый200мм)	1
64	Кабель переменного тока (красный)	1
65	Кабель переменного тока (красный)	1
66	Кабель переменного тока (чёрный)	1





# 8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ





Мы тщательно проверяли текст данного руководства пользователя. Если вы обнаружили опечатки в тексте, пожалуйста, не обращайтесь на это внимания.

Если ваше изделие отличается от приведённых в руководстве пользователя изображений, руководствуйтесь фактическим расположением деталей.

Обратите внимание: В случае изменения функций и спецификаций тренажёра в результате произведённых технических усовершенствований, производитель не обязан сообщать об этом пользователю.