



Инструкция

Велотренажер DFC VT-8302R

Полезные ссылки:

[Велотренажер DFC VT-8302R - смотреть на сайте](#)

[Велотренажер DFC VT-8302R - читать отзывы](#)

Руководство пользователя

Велотренажер DFC

VT-8302




ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем начать тренировку, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Обязательно сохраните инструкцию для получения информации, в случае ремонта или замены запасных частей.

- Данный велотренажер предназначен только для домашнего использования и протестирован при максимальном весе пользователя 120 кг.
- Внимательно следуйте шагам сборки в инструкции.
- Для сборки используйте только подходящие инструменты и воспользуйтесь помощью при сборке в случае необходимости.
- Перед первым использованием и каждые 1-2 месяца проверьте, чтобы все соединительные элементы были зафиксированы и находились в правильном положении. Незамедлительно замените неисправные детали и/или не используйте тренажер до ремонта. При ремонте используйте только оригинальные детали.
- В случае ремонта, обратитесь к вашему продавцу за консультацией.
- Не используйте абразивные чистящие средства при очистке домашнего тренажера.
- Перед началом занятий осмотрите тренажер и убедитесь, что он правильно собран.
- Все регулируемые части должны быть отрегулированы и затянуты на максимальные значения.
- Велотренажер предназначен для взрослых, дети могут заниматься на тренажере только под присмотром взрослых.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед началом использования тренажера.

****Составные части:**



“а”: Ручки (3шт)

“б”: Держатель компьютера (1шт)

“с” : Инструменты для сборки

“д” : Болты, гайки, шайбы (4 компл.)

“е” Винты для крепления рукоятки
(4шт)



Основной корпус



“1”: Передний стабилизатор.

“2” :Задний стабилизатор

“3”: Рукоятка

“4”: #1 Опора сиденья

“5”: #2 Опора сиденья

“6”: Сиденье

“7”: Левая и правая педали

“8”: Пластиковая опора для локтей

“9”: Держатель рукоятки

“10”: Компьютер

Сборка:

Шаг 1: Используя 1 комплект крепежа (d), прикрепите задний стабилизатор “2” к основному корпусу. Таким же образом прикрепите передний стабилизатор “1” к основному корпусу.



Соединение заднего стабилизатора



Соединение переднего стабилизатора

Шаг 2: Прикрепите сиденье к основному корпусу.



1. Ослабьте крепеж на сиденье “6” и вставьте “5” Опору сиденья (#2) и снова затяните крепеж на сиденье.



2. Вставьте “4” опору сиденья (#1) и зафиксируйте 1 ручкой.



3. Вставьте “5” опору сиденья (#2) в “4” опору сиденья (#1) и зафиксируйте 1 ручкой.



Шаг 3:

Используя винты “е” для рукоятки (4шт), зафиксируйте рукоятку “9”.



Шаг 4:

С помощью ручки, прикрепите рукоятку к основному корпусу.

Шаг 5: Прикрепите левую и правую педали (“7”) к основному корпусу.



Левая педаль промаркована буквой “L” и прикручивается против часовой стрелке.

Правая педаль промаркована буквой “R” и прикручивается по часовой стрелке.

Шаг 6: Прикрепите пластиковую опору для локтей на рукоятку.



Ослабьте винты на пластиковой опоре для локтей “8”.



Установите их на рукоятке (с правой и левой стороны).

Шаг 7: Разместите компьютер (“10”) на рукоятке (“3”).



1. Полностью освободите винт на
держателе компьютера
("b").



2. Прикрепите **держатель компьютера**
("b") к **рукоятке ("3")** и закрепите
винтом.



3. Установите 2шт. батарейки 1.5V AA в
компьютер и закрепите его на
держателе компьютера ("b").

Шаг 8: Подключите провода к компьютеру.



“7” glyph



“1” glyph



Подключите “7” glyph сзади компьютера в разъем со словом “Pulse”, “1” glyph

- “Speed”.

****Тренажер в собранном виде:**



**Перед использованием тренажера, затяните все винты и
ручки.**

Инструкция по использованию компьютера:

1. ДИАПАЗОНЫ:

ВРЕМЯ.....00:00-99:59 МИН

СКОРОСТЬ.....0.0-99.9КМ/Ч

ДИСТАНЦИЯ.....0.00-999.9КМ

КАЛОРИИ.....0-9999ККАЛ

ПУЛЬС.....40-240УД/МИН

Основная функция:

MODE (центральная клавиша) – позволяет вам выбрать и переключаться на желаемую вами функцию.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ:

- Когда тренажер приведен в действие, компьютер включается автоматически.
- Если тренажер не используется более, чем 4 минуты, то компьютер выключается и все показатели сбрасываются на 0.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

TIME/ВРЕМЯ - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится TIME. Отобразиться общее рабочее время.

SPEED/СКОРОСТЬ - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится SPEED. Отобразиться общая рабочая скорость.

DISTANCE/РАССТОЯНИЕ - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится DIST. Отобразиться пройденное расстояние.

PULSE /ПУЛЬС - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока не высветится PULSE на экране. Компьютер покажет текущий пульс в ударах в минуту. Возьмитесь ладонями за пульсометр и подождите 30 секунд для более точных показаний.

CALORIE/ КАЛОРИИ - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока не высветится CAL на экране. Компьютер начнет учитывать расход калорий.

SCAN/СКАНИРОВАНИЕ - Компьютер будет показывать попеременно следующие функции: TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES.

ODOMETER/ОДОМЕТР - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится ODOMETER. Отобразиться общее суммарное расстояние.

БАТАРЕЙКИ

Если дисплей ничего не отображает или показывает только частичный сегмент, извлеките батарейки, подождите 15 сек, и затем снова их вставьте.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ

Использование ВЕЛОТРЕНАЖЕРА предоставит вам ряд преимуществ: улучшит вашу физическую форму, мышечный тонус и, в сочетании с низкокалорийной диетой, поможет вам похудеть.

1. Разогревающая разминка


Этот этап поможет улучшить кровообращение и настроить мышцы на дальнейшую работу. Это сокращает риск судороги и травм. Рекомендуется выполнять несколько разминочных упражнений, показанных ниже. Каждое упражнение следует выполнять в течение 30 секунд, не перенапрягайте и не

рвите мышцы во время растяжки – если вам больно, просто ОСТАНОВИТЕСЬ.



2. Тренировка

На данном этапе необходимо будет приложить усилия. После регулярного использования, мышцы ног станут более гибкими. Тренируйтесь в своем темпе, но он обязательно должен быть равномерным в течение всей тренировки. Скорость вашей тренировки должна быть достаточной, чтобы ваш пульс находился в целевой зоне в соответствии с диаграммой ниже.



Этот этап должен длиться как минимум 12 минут, хотя у большинства людей первые тренировки обычно продолжительностью 15-20 минут.

3. Заминка (охлаждение организма)

Этот этап направлен на стабилизацию работы вашей сердечно-сосудистой системы и мышц. Это повторение упражнений из разминки, т.е. снижение темпа продолжительностью примерно 5 минут. Заминку необходимо повторить, помня, что нельзя перенапрягать или рвать мышцы. Чем больше вы будете тренироваться, тем продолжительнее и тяжелее будут тренировки. Рекомендуется тренироваться трижды в неделю, и чтобы тренировки, по возможности, были равномерно распределены в течение недели.

4. Устранение неисправностей: Если на мониторе компьютера ничего не отображается, проверьте корректность соединения проводов.

МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС

Для поддержания мышечного тонуса во время тренировки вам необходимо устанавливать довольно высокое сопротивление. Это позволит оказать дополнительную нагрузку на мышцы ног, и вы не сможете тренироваться так долго, как вам того хочется. Если вы также пытаетесь улучшить вашу физическую форму, вам необходимо изменить свою программу тренировок.

Вы должны разминаться до и растягиваться после тренировки как обычно, но, заканчивая тренировку, вам необходимо увеличивать сопротивление, чтобы увеличивать нагрузку на мышцы ног. Вам придется снизить скорость, чтобы ваш пульс оставался в целевой зоне.

ПОТЕРЯ ВЕСА

Важным фактором здесь являются усилия, которые вы прилагаете. Чем сильнее и дольше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сожжете. Фактически это

очень похоже на программу тренировок для улучшения физической формы, но отличается цель.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Высоту сидения можно отрегулировать с помощью выкручивания регулировочной ручки, поднятия и опускания сидения. На стойке сидения есть 7 отверстий, позволяющих отрегулировать высоту. После того, как вы выбрали правильную высоту, вставьте обратно регулировочную ручку и закрутите её. Ручка регулировки сопротивления позволяет вам настроить сопротивление педалей. Высокое сопротивление ведет за собой более тяжелое кручение педалей, низкое сопротивление – более легкое. Для достижения наилучших результатов регулируйте сопротивление во время использования тренажера.