



Инструкция

Беговая дорожка AMF 8230 с подвесом

Полезные ссылки:

[Беговая дорожка AMF 8230 с подвесом - смотреть на сайте](#)

[Беговая дорожка AMF 8230 с подвесом - читать отзывы](#)

American Motion Fitness

Инструкция

Беговая дорожка электрическая 8230



**Дорогой покупатель!
Поздравляем Вас с этим удачным приобретением!**

Теперь Вы владелец суперсовременного тренажера беговой дорожки 8230!

Благодаря простоте и удобству в эксплуатации, а также современному дизайну занятия будут приносить Вам только удовольствие.

Уверены, что данная модель удовлетворит всем Вашим запросам!

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настояще руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Меры предосторожности

В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией. При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

ОСТОРОЖНО!

Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;

ВНИМАНИЕ!

Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;

- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при заходе на тренажер и сходе с него;

ОСТОРОЖНО!

Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 -+ 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 –4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.
4. При использовании тренажера в жилых секторах не лежащих в черте городов необходимо применять схему подключения тренажера к сети электропитания через стабилизатор напряжения эквивалентного мощности тренажера, невыполнение данного условия влечет за собой приостановления гарантийного обслуживания.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с клеммой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

Назначение тренажера

Беговая дорожка предназначена для занятий такими видами спорта, как бег или ходьба. Занятия такими видами спорта способствуют повышению физической выносливости, укреплению сердечной мышцы и дыхательной системы, избавлению от лишних килограммов, а также помогают поддерживать Ваши мышцы в тонусе, делая фигуру

Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.



Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим




СПЕЦИФИКАЦИЯ	1
ЭТАПЫ СБОРКИ	2~5
ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	5
НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ	6~12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	14~15
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16~18
СХЕМА СООТНОШЕНИЯ ПУЛЬСА И КОМФОРТА	20~22
ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	23
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	21~24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	25

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина: 2132мм
Ширина: 981мм
Высота: без штанги подвеса 1310мм
 со штангой подвеса 2507мм
Беговое полотно: 1400X798мм
Скорость: 0.1-10км/ч
Максимальный вес пользователя: 200 кг




ШАГ 1




Извлеките тренажер и все комплектующие из коробки и установите тренажер на ровную поверхность.

ШАГ 2




Установите деталь В (лев.) и деталь С (прав.) и установите эти стойки в основание тренажера, как указано на рисунке. С помощью Болта №1 и шайбы №2 зафиксируйте стойки к основанию тренажера шестигранным ключом №8 (Не затягивайте болты до полной сборки тренажера).

ШАГ 3




Установите деталь D (лев.) и деталь E (прав.) и закрепите болтами №1 с шайбой №2 ключом №8, предварительно соединив коннекторов кабелей в детали Е в передней правой части тренажера. Соедините деталь D и Е к стойкам В и С болтами №4 и шайбой №2 и болтом №6 с помощью ключа №8 (Не затягивайте болты до полной сборки тренажера).

ШАГ 4



Установите перекладину F на стойку E после соединения коннекторов кабелей из стойки E. Закрепите детали болтом №3 и шайбой №2 с помощью ключа №8. Затем установите консоль G к стойке F с помощью фиксатора, предварительно соединив коннекторы кабелей и спрятав их внутрь стойки.


ШАГ 5



Сборка системы подвеса.


Установите стойки подвеса Н и I в круглое отверстие в основании тренажера и соедините их со стойками В и С болтами №3 и шайбами №2 и фиксатором №7. Затем прикрепите деталь G и H к деталям В и С фиксатором №8.

ШАГ 6




Зафиксируйте перекладину J болтами №5 и ключом №2. Протяните трос через кольца на перекладине J сверху-вниз и закрепите трос.

ШАГ 7



Затяните все узлы соединения тренажера.
Проверьте, все ли шаги сборки выполнены
Вами полностью. Тренажер готов к
использованию.



**Убедитесь, что КНОПКИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ
на поручнях «разблокированы».
Поставляется в заблокированном положении –
работа тренажера заблокирована!
Для разблокировки требуется повернуть кнопки
согласно указателям до «отжатия» кнопки.
После разблокировки кнопок тренажер приходит
в рабочий режим.**

A. Функции дисплея:

1. Скорость (SPEED): отображается текущая скорость 0,1-10 км/ч с шагом 0,1.
Обратное вращение в диапазоне 0,1-5 км/ч.
2. Дистанция (DISTANCE): отображается пройденное расстояние с шагом 0,1км.
3. Время (TIME): отображается время в диапазоне 0:00-99:59.
4. Калории (Calories): отображаются сожженные калории.
5. Пульс (PULSE): Отражает частоту сердцебиения в минуту.
6. Наклон (INCLINE): Отображает угол наклона бегового полотна в диапазоне 1-15 уровней.
7. Шагомер (PACE): указывает количество шагов во время тренировки. Для корректного счета шагов рекомендуется тренироваться на одной скорости. При резком изменении скорости тренировки шагомер представляет некорректные данные.

Стадион (RACE TRACK): отображает расположение тренирующегося на схематичном стадионе в 400м, отображенном с помощью светодиодов на консоли.



Убедитесь, что КНОПКИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ на поручнях «разблокированы». Поставляется в заблокированном положении – работа тренажера заблокирована! Для разблокировки требуется повернуть кнопки согласно указателям до «отжатия» кнопки.

После разблокировки кнопок тренажер приходит в рабочий режим.



B. Кнопки.

1. START/STOP. Нажмите для начала или остановки тренировки.
2. SPEED+: Нажмите для увеличения скорости или показателя при настройке программ.
3. SPEED-: Нажмите для уменьшения скорости или показателя при настройке программ.
4. РЕЖИМ (MODE): Нажмите для выбора одного из 4 режимов обратного отсчета (время, дистанция, калории, 2 пользовательские программы), и 2 кардиопрограммы HRC (H1, H2)
5. Enter (Ввод):
 - a) В режиме U1 и U2 нажмите Enter для выбора и установки уровня наклона полотна
 - b) В режиме U1 и U2 нажмите Enter для установки времени и возраста.
6. Вперед/Назад (F/R): Это специальная функция изменения направления движения полотна, позволяющая шагать «вперед» и «обратно». Перед использованием данной функции рекомендуется проконсультироваться с вашим лечащим врачом.
 - a) Для установки обратного направления движения полотна
 -) при работающем тренажере одновременно нажать и удерживать кнопки «Speed -» и «F/R»,
 -) снять/установить ключ безопасности в ячейке
 -) отпустить кнопки «Speed -» и «R/F»

Начнется «обратное» вращение полотна.

- b) Для установки прямого направления движения полотна
-) при работающем тренажере одновременно нажать и удерживать кнопки «Speed +» и «F/R»,
 -) снять/установить ключ безопасности в ячейке
 -) отпустить кнопки «Speed +» и «R/F»

Начнется прямое вращение полотна.

7. Быстрые кнопки скорости:
 - a) Нажмите «2» для изменения скорости на 2км/ч.
 - b) Нажмите «4» для изменения скорости на 4км/ч.
 - c) Нажмите «6» для изменения скорости на 6км/ч.
 - d) Нажмите «8» для изменения скорости на 8км/ч.
 - e) Нажмите «10» для изменения скорости на 10км/ч.
8. Нажмите INCLINE UP (Наклон +) для увеличения угла наклона бегового полотна или значения при настройке программ.
9. Нажмите INCLINE DOWN (Наклон -) для уменьшения угла наклона бегового полотна или значения при настройке программ.



C. Система компенсации веса тренирующегося

Система компенсации веса позволяет, с помощью воздушного жилета, снизить нагрузку на опорно-двигательную систему тренирующегося вплоть до 0. Подъем и спуск системы подвеса регулируются на пульте управления системой компенсации веса.



Управление системой компенсации веса


- (1) Включите питание тренажера и загорится красный индикатор в окне «Кг», на дисплее отобразится «0.0». Если на дисплее отобразится иное число, нажмите на кнопку «Выбор режима отображения» и удерживайте в течение 4 секунд для сброса значения к 0.
- (2) Нажмите кнопку «Выбор режима отображения» для выбора отображения вашего веса в кг или фунтах.






Начало работы

Шаг 1: Вставьте вилку шнура электропитания в розетку и включите беговую дорожку с помощью кнопки, расположенной внизу на задней панели тренажера.



Шаг 2: Прикрепите зажим ключа безопасности к одежде. Для Вашей безопасности, убедитесь в надежности крепления ключа! Поместите ключ безопасности в специальную ячейку на панели управления.



Шаг 3: На дисплее отобразится знак блокировки системы. Нажмите UNLOCK на вашем пульте управления для разблокировки системы и начала работы.



Шаг 4: Выберите режим тренировки на ваше усмотрение.





A. БЫСТРЫЙ СТАРТ

1. В режиме ожидания нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение. Скорость и угол наклона полотна Вы можете изменять во время тренировки.
2. Чтобы остановить тренировку нажмите START/STOP.

B. Обратный отсчет:

В режиме ожидания нажмите MODE (РЕЖИМ) и выберите один из 4 режимов обратного отсчета – Time (Время), Distance (Дистанция), Calorie (Калории), Step (Шагомер)

1.Обратный отсчет времени:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета времени.
- b. Окно TIME покажет 15:00. Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

2.Обратный отсчет дистанции:

- a. В режиме ожидания нажмайтe MODE для входа в режим обратного отсчета дистанции.
- b. Окно DISTANCE покажет 50:00. Нажмите SPEED+/- для настройки дистанции тренировки.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.



3. Обратный отсчет калорий:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета калорий.
- b. Окно CALORIE покажет 1:00. Нажмите SPEED+/- для настройки сожженных за тренировку калорий.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

4. Обратный отсчет шагов:

- a. В режиме ожидания нажмите MODE для входа в режим обратного отсчета шагов.
- b. Окно STEP покажет 1000. Нажмите SPEED+/- для настройки количества шагов за тренировку.
- c. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.
- d. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

C. В режиме ожидания нажмите MODE для выбора и настройки программ U1, U2, H1, H2.

1. Пользовательская программа U1

- a. Окно TIME покажет 10:00. Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.
- b. Нажмите ENTER для перехода к настройке скорости первого уровня (В программе 10 уровней, необходимо настроить каждый).



c. Нажмите SPEED+/- для настройки скорости и INCLINE +/- для настройки уровня наклона полотна.

d. Нажмите ENTER для перехода к настройке следующего уровня программы.

e. После настройки всех уровней нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.

f. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.

2. Пользовательская программа U2

Нажмите MODE для перехода к настройкам программы U2. Настройки идентичны настройкам программы U1.

3. Кардиопрограмма HRC H1:

a. Нажмите MODE для перехода к настройкам программы H1

b. Нажмите ENTER для перехода к настройке скорости. Окно TIME покажет 10:00.
Нажмите SPEED+/- для настройки времени тренировки.

c. Вновь нажмите ENTER, окно AGE (Возраст) покажет 30. Нажмите SPEED+/- для настройки показателей.

d. Нажмите START/STOP, на экране отобразится 3>2>1. Беговое полотно начнет движение.

e. По окончании тренировки раздастся тройной звуковой сигнал.


4. Кардиопрограмма HRC H2:

Нажмите MODE для перехода к настройкам программы H2. Настройки идентичны настройкам программы H1.

A. Смазка бегового полотна

Смазка является важным моментом при эксплуатации беговой дорожки.

Беговое полотно необходимо смазывать каждые 50 часов пробега или каждые 1-2 месяца использования. Следствием недостаточной смазки может быть изнашивание ремня, а впоследствии и его поломка. Чрезмерное же смазывание может привести к проскальзыванию ленты беговой дорожки.






- ※ Для смазывания полотна оттяните беговое полотно и впрысните силикон на деку между беговым полотном и декой. По центральной части деки, равномерно. После смазки включите дорожку на 3 минуты для равномерного распределения смазки.

B. Регулировка бегового полотна

По причине различного вида нагрузок при тренировках, естественного растяжения, изменения плотности и эластичности от интенсивного использования беговое полотно со временем растягивается и требует натяжения. Поэтому необходимо проводить периодическую проверку уровня натяжения бегового полотна - беговое полотно должно располагаться строго по центру и не задевать пластиковые элементы тренажера, создавая посторонние звуки. Пользователь должен следить за тем, чтобы дорожка располагалась на ровной поверхности. При необходимости, беговое полотно регулируется в соответствии со следующими указаниями:



1. Включите тренажер на скорости 3-5 км/ч.
2. Используйте шестигранный ключ (№9) для настройки натяжения полотна. Регулировочные болты расположены в торцевых заглушках.
3. Для смещения бегового полотна влево, вращайте правый регулировочный болт по часовой стрелке.
4. Для смещения бегового полотна вправо, вращайте левый регулировочный болт по часовой стрелке.




ЗАПОМНИТЕ!

Натяжение правого и левого регулировочного болта должно быть одинаковым, иначе Вам не удастся выровнять по центру беговое полотно!

5. Если Вы проделали указанные шаги, и Вам не удалось отрегулировать беговое полотно, свяжитесь с магазином или сервисным центром производителя и Вам помогут.

A. Проблема: На дисплее не загорается свет

- (1) Проверьте соединение с источником питания.
- (2) Проверьте, вставлен ли Ключ безопасности в ячейку.
- (3) Проверьте, соединены ли провода в узлах соединения тренажера.




ЗАПОМНИТЕ! Перед проверкой соединений проводов рекомендуется отключить тренажер от питания сети.


B. Беговое полотно не движется или останавливается через 3 секунды и в окне Distance отображается E-01.



- (1) Проверьте, хорошо ли зафиксирован датчик скорости к раме в левой стороне тренажера. Проверьте, хорошо ли подключен датчик скорости в правой стороне тренажера к плате контроллера (смотрите рисунок)



- (2) Проверьте расстояние между магнитом в маховике вала и датчиком должно составлять 2-5мм. Они должны находиться напротив друг друга.



- (3) Проверьте, не выпал ли магнит из маховика переднего вала.

* Свяжитесь с сервисным центром, если не можете сами исправить неполадку.

C. Ошибка Er2: сообщает о неполадках в системе изменения угла наклона полотна (в моделях с автоматическим изменением угла наклона полотна).


1. Убедитесь в хорошем контакте проводов от мотора наклона к плате контроллера.
2. Необходима замена мотора наклона. Свяжитесь с сервисным центром.

D. Ошибка SAFE отображается на дисплее.

1. Убедитесь, что ключ безопасности вставлен в ячейку на консоли.
2. Проверьте наличие магнита в ключе безопасности.
3. Возможно, необходима замена ключа безопасности.
4. Возможно, необходима замена платы контроллера.

E. Некорректная работа кнопок консоли.

1. Проверьте подключение сети питания.
2. Неисправна плата консоли.
3. Неисправна плата контроллера.
4. Необходима замена мембранны платы консоли.
5. Проверьте, возможно выведены из строя иные детали консоли.
6. Проверьте не заблокированы ли кнопки другими элементами тренажера.

**F. На дисплее не отображаются ошибки, но тренажер не работает.**

1. Проверьте соединение к сети 220 вольт.
2. Проверьте, включена ли кнопка питания в основании тренажера.
3. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на плате контроллера.
4. Горит ли светодиод на плате контроллера.
5. Проверьте плотное соединение всех проводов тренажера.
6. Возможно, необходима замена платы консоли.


G. Изменение угла наклона полотна неисправно.

1. Включите тренажер и убедитесь, что беговое полотно движется.
2. Проверьте плотное соединение всех проводов тренажера.




H. Проскальзывает беговое полотно при тренировке.

1. Проверьте достаточно ли натянуто беговое полотно.
2. Проверьте достаточно ли натянуто беговое полотно.



I. Посторонний звуки при работе тренажера.

1. Проверьте, не расслабились ли крепежные болты тренажера.
2. Проверьте, не упал ли ремень мотора.
3. Проверьте, не задевает ли беговое полотно раму тренажера по краям.




* Свяжитесь с сервисным центром, если не можете сами исправить неполадку.

СХЕМА СООТНОШЕНИЯ ПУЛЬСА И КОМФОРТА


Возраст	Уровень сложности	Пульс	Максимальный уровень пульса	Средние показания пульса во время тренировки	В начале тренировки	Перед тренировкой
	Возраст	Пульс	Максимальный уровень пульса	Средние показания пульса во время тренировки	В начале тренировки	Перед тренировкой
Возраст 10	198	166	140	113	87	
Возраст 20	189	161	136	110	85	
Возраст 30	179	155	131	108	84	
Возраст 40	172	150	127	105	82	

Возраст	Уровень сложности	Пульс	Максимальный уровень пульса	Средние показания пульса во время тренировки	В начале тренировки	Перед тренировкой
	Возраст	Пульс	Максимальный уровень пульса	Средние показания пульса во время тренировки	В начале тренировки	Перед тренировкой
Возраст 50	165	144	123	102	81	
Возраст 60	158	138	119	99	80	
Возраст 70	151	133	115	98	78	
	Самочувствие во время тренировки	Сильная усталость	Допустимая усталость, в состоянии продолжать тренировку	Нормальное состояние	Ощущение нагрузки на все тело	Наиболее комфортное состояние


ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ



ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ




ИЗОБРАЖЕНИЕ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

№ 1



Болт
M8*16-14шт

№ 2



Шайба
M8*16*T20-30шт

№ 3



Болт
M8*55-8шт

№ 4




Болт
M8*65-4шт

№ 5




Болт
M8*70-4шт

№ 6



Гайка
M8*50-4шт

№ 7




Фиксатор
M10*25-2шт

№ 8




Шестигранник
5 мм-1шт

№ 9




Шестигранник
6 мм-1шт

№ 10



Шестигранник
8 мм-1шт

№ 11




Комбинированный
ключ -1шт

№ 12




Ключ безопасности
- 1 шт

№ 13




Пульт управления
-1шт

№ 14



Силиконовая
смазка -1шт

№ 15




Фиксатор -1шт


№ 16




Фиксатор
M6*30 -1шт




Деталь А




Деталь В




Деталь С




Деталь Д




Деталь Е




Деталь F




Деталь G




Деталь Н




Деталь И



Деталь І



Деталь К



Деталь Л

Технические характеристики

1. Двигатель 3 л.с. (переменный ток)
2. Монитор с голубой подсветкой
3. Регулируемое положение дисплея (пациент-доктор)
4. Датчики пульса на поручнях
5. Магнитный ключ безопасности
6. Регулируемые по высоте параллельные поручни (5 уровней)
7. Кнопка аварийной остановки
8. Скорость 0,1-10 км/ч (шаг 0,1)
9. 5 встроенных программ
10. Автоматическая настройка угла наклона полотна (0-12%)
11. Стандартная дека
12. Максимальный вес пользователя – 200 кг
13. Размер бегового полотна 1400*798мм
14. Габариты тренажера (д*в*ш) – 2132*2507*1020мм
15. Гарантия: 2 года (коммерческая)

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: SER. NO: 19112871, где 19 – год изготовления, 11 –месяц изготовления, 28 – день изготовления, 71 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия с целью улучшения его характеристик и обновления дизайна без предварительного уведомления!

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Европиэн Машэн Фитнес» <http://amfp.ru/>

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика <http://amfp.ru/>



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

American Motion Fitness – бренд, которому Вы можете доверять.

Вид тренажера		Наименование компании	
Номер модели	8230	Телефон	
Серийный номер		Адрес	
Дата покупки: _____			

Гарантия на тренажер составляет 2 года.

Внимание!!! Важная информация для потребителей.

- Тренажёр предназначен для коммерческого использования;
- Использование данного товара в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил эксплуатации товара;
- Для подтверждения факта покупки товара при гарантийном ремонте, убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанция, гарантийный талон). Рекомендуем проследить правильность и четкость заполнения всех граф в гарантийном талоне;
- Рекомендуем доверять сборку и установку тренажеров только квалифицированным специалистам;
- Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации, поможет избежать проблем при использовании тренажера;
- В случае поломки или неполадках в работе тренажера замена неисправных деталей, а также устранение неполадок в гарантийный срок производится бесплатно.

Печать производителя	Печать магазина

Товар не подлежит гарантийному ремонту в случае:

- 1.Отсутствия печати на гарантийном талоне;
- 2.Несоответствия серийного номера изделия и номера модели номерам, указанным на гарантийном талоне;
- 3.Наличия повреждения, вызванного установкой компонентов, не соответствующих техническим требованиям производителя, а также нарушения правил эксплуатации изделия;
- 4.Причинения повреждений во время перевозки или перемещения изделия покупателем;
- 5.Истечения срока гарантийного обслуживания;
- 6.Гарантия не распространяется на расходные материалы тренажера – ремни и элементы питания.

Поставщик ООО «Европиэн Машин Фитнес»
Офис в России: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, лит. А, офис В-128
emfitness@mail.ru ; Тел.: (812) 309 45 51

Офис в России: 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 66, лит. А, офис В-128

emfitness@mail.ru ; Тел.: (812) 309 45 51

K05083



**Наименование: Беговая дорожка электрическая
Модель: 8230
Изготовитель: AMERICAN MOTION FITNESS PRODUCTS INC.
Страна изготовления: Тайвань
Напряжение: 220 В Частота 50/60 Гц
Двигатель: 3.0 л.с. (средняя мощность)**