



## **Инструкция**

### **Спин-байк DFC B8302**

Полезные ссылки:

[Спин-байк DFC B8302 - смотреть на сайте](#)

---

# **Руководство пользователя**

**Велотренажер DFC**

**B8302 / VT-8302**

---




# **ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Прежде чем начать тренировку, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Обязательно сохраните инструкцию для получения информации, в случае ремонта или замены запасных частей.

- Данный велотренажер предназначен только для домашнего использования и протестирован при максимальном весе пользователя 120 кг.
- Внимательно следуйте шагам сборки в инструкции.
- Для сборки используйте только подходящие инструменты и воспользуйтесь помощью при сборке в случае необходимости.
- Перед первым использованием и каждые 1-2 месяца проверьте, чтобы все соединительные элементы были зафиксированы и находились в правильном положении. Незамедлительно замените неисправные детали и/или не используйте тренажер до ремонта. При ремонте используйте только оригинальные детали.
- В случае ремонта, обратитесь к вашему продавцу за консультацией.
- Не используйте абразивные чистящие средства при очистке домашнего тренажера.
- Перед началом занятий осмотрите тренажер и убедитесь, что он правильно собран.
- Все регулируемые части должны быть отрегулированы и затянуты на максимальные значения.
- Велотренажер предназначен для взрослых, дети могут заниматься на тренажере только под присмотром взрослых.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед началом использования тренажера.

**\*\*Составные части:**



**“а”:** Ручки (3шт)

**“б”:** Держатель компьютера (1шт)

**“с” :** Инструменты для сборки

**“д” :** Болты, гайки, шайбы (4 компл.)

**“е”** Винты для крепления рукоятки  
(4шт)



**Основной корпус**



**“1”:** Передний стабилизатор.

**“2” :**Задний стабилизатор

**“3”:** Рукоятка

**“4”:** #1 Опора сиденья

**“5”:** #2 Опора сиденья

**“6”:** Сиденье

**“7”:** Левая и правая педали

**“8”:** Пластиковая опора для локтей

**“9”:** Держатель рукоятки

**“10”:** Компьютер

**Сборка:**

**Шаг 1: Используя 1 комплект крепежа (d), прикрепите задний стабилизатор “2” к основному корпусу. Таким же образом прикрепите передний стабилизатор “1” к основному корпусу.**



Соединение заднего стабилизатора



Соединение переднего стабилизатора

**Шаг 2: Прикрепите сиденье к основному корпусу.**



1. Ослабьте крепеж на сиденье “6” и вставьте “5” Опору сиденья (#2 ) и снова затяните крепеж на сиденье.



2. Вставьте “4” опору сиденья (#1 ) и зафиксируйте 1 ручкой.



3. Вставьте “5” опору сиденья (#2 ) в “4” опору сиденья (#1 ) и зафиксируйте 1 ручкой.



### Шаг 3:

Используя винты “е” для рукоятки (4шт), зафиксируйте рукоятку “9”.



### Шаг 4:

С помощью ручки, прикрепите рукоятку к основному корпусу.

### Шаг 5: Прикрепите левую и правую педали (“7”) к основному корпусу.



Левая педаль промаркована буквой “L” и прикручивается против часовой стрелке.

Правая педаль промаркована буквой “R” и прикручивается по часовой стрелке.

### Шаг 6: Прикрепите пластиковую опору для локтей на рукоятку.



Ослабьте винты на пластиковой опоре для локтей “8”.



Установите их на рукоятке (с правой и левой стороны).

**Шаг 7: Разместите компьютер (“10”) на рукоятке (“3”).**



1. Полностью освободите винт на  
держателе компьютера  
("b").



2. Прикрепите **держатель компьютера ("b")** к рукоятке ("3") и закрепите  
винтом.



3. Установите 2шт. батарейки 1.5V AA в  
компьютер и закрепите его на  
держателе компьютера ("b").

**Шаг 8: Подключите провода к компьютеру.**



“7” glyph



“1” glyph



Подключите “7” glyph сзади компьютера в разъем со словом “Pulse”, “1” glyph - “Speed”.

**\*\*Тренажер в собранном виде:**



Перед использованием тренажера, затяните все винты и ручки.

# **Инструкция по использованию компьютера:**

## **1. ДИАПАЗОНЫ:**

ВРЕМЯ.....00:00-99:59 МИН

СКОРОСТЬ.....0.0-99.9КМ/Ч

ДИСТАНЦИЯ.....0.00-999.9КМ

КАЛОРИИ.....0-9999ККАЛ

ПУЛЬС.....40-240УД/МИН

## **Основная функция:**

**MODE (центральная клавиша)** – позволяет вам выбрать и переключаться на желаемую вами функцию.

## **ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ:**

- Когда тренажер приведен в действие, компьютер включается автоматически.
- Если тренажер не используется более, чем 4 минуты, то компьютер выключается и все показатели сбрасываются на 0.

## **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:**

**TIME/ВРЕМЯ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится TIME. Отобразиться общее рабочее время.

**SPEED/СКОРОСТЬ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится SPEED. Отобразиться общая рабочая скорость.

**DISTANCE/РАССТОЯНИЕ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится DIST. Отобразиться пройденное расстояние.

**PULSE /ПУЛЬС** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока не высветится PULSE на экране. Компьютер покажет текущий пульс в ударах в минуту. Возьмитесь ладонями за пульсометр и подождите 30 секунд для более точных показаний.

**CALORIE/ КАЛОРИИ** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока не высветится CAL на экране. Компьютер начнет учитывать расход калорий.

**SCAN/СКАНИРОВАНИЕ** - Компьютер будет показывать попеременно следующие функции: TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES.

**ODOMETER/ОДОМЕТР** - Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока на экране не высветится ODOMETER. Отобразиться общее суммарное расстояние.

## БАТАРЕЙКИ

Если дисплей ничего не отображает или показывает только частичный сегмент, извлеките батарейки, подождите 15 сек, и затем снова их вставьте.

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ

Использование ВЕЛОТРЕНАЖЕРА предоставит вам ряд преимуществ: улучшит вашу физическую форму, мышечный тонус и, в сочетании с низкокалорийной диетой, поможет вам похудеть.

### 1. Разогревающая разминка


Этот этап поможет улучшить кровообращение и настроить мышцы на дальнейшую работу. Это сокращает риск судороги и травм. Рекомендуется выполнять несколько разминочных упражнений, показанных ниже. Каждое упражнение следует выполнять в течение 30 секунд, не перенапрягайте и не

рвите мышцы во время растяжки – если вам больно, просто ОСТАНОВИТЕСЬ.



## 2. Тренировка

На данном этапе необходимо будет приложить усилия. После регулярного использования, мышцы ног станут более гибкими. Тренируйтесь в своем темпе, но он обязательно должен быть равномерным в течение всей тренировки. Скорость вашей тренировки должна быть достаточной, чтобы ваш пульс находился в целевой зоне в соответствии с диаграммой ниже.



Этот этап должен длиться как минимум 12 минут, хотя у большинства людей первые тренировки обычно продолжительностью 15-20 минут.

## 3. Заминка (охлаждение организма)

Этот этап направлен на стабилизацию работы вашей сердечно-сосудистой системы и мышц. Это повторение упражнений из разминки, т.е. снижение темпа продолжительностью примерно 5 минут. Заминку необходимо повторить, помня, что нельзя перенапрягать или рвать мышцы. Чем больше вы будете тренироваться, тем продолжительнее и тяжелее будут тренировки. Рекомендуется тренироваться трижды в неделю, и чтобы тренировки, по возможности, были равномерно распределены в течение недели.

**4. Устранение неисправностей:** Если на мониторе компьютера ничего не отображается, проверьте корректность соединения проводов.

## **МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС**

Для поддержания мышечного тонуса во время тренировки вам необходимо устанавливать довольно высокое сопротивление. Это позволит оказать дополнительную нагрузку на мышцы ног, и вы не сможете тренироваться так долго, как вам того хочется. Если вы также пытаетесь улучшить вашу физическую форму, вам необходимо изменить свою программу тренировок. Вы должны разминаться до и растягиваться после тренировки как обычно, но, заканчивая тренировку, вам необходимо увеличивать сопротивление, чтобы увеличивать нагрузку на мышцы ног. Вам придется снизить скорость, чтобы ваш пульс оставался в целевой зоне.

## **ПОТЕРЯ ВЕСА**

Важным фактором здесь являются усилия, которые вы прилагаете. Чем сильнее и дольше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сожжете. Фактически это

очень похоже на программу тренировок для улучшения физической формы, но отличается цель.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Высоту сидения можно отрегулировать с помощью выкручивания регулировочной ручки, поднятия и опускания сидения. На стойке сидения есть 7 отверстий, позволяющих отрегулировать высоту. После того, как вы выбрали правильную высоту, вставьте обратно регулировочную ручку и закрутите её. Ручка регулировки сопротивления позволяет вам настроить сопротивление педалей. Высокое сопротивление ведет за собой более тяжелое кручение педалей, низкое сопротивление – более легкое. Для достижения наилучших результатов регулируйте сопротивление во время использования тренажера.